

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

LANTERNĂ PENTRU BICICLETĂ 4 ÎN 1 BIKERPRO

CONTINUTUL PACHETULUI:

- Lanternă pentru bicicletă 4 în 1
- Cablu micro USB
- Baza suportului (montare pe ghidon)
- Claxon

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Lumini: 2 × LED XM-L T6
- Luminozitate: 400 lm
- Moduri de iluminare: puternic, slab sau intermitent
- Nivel zgomot claxon: 130 dB
- Capacitatea bateriei: baterie Li-Ion de 4000 mAh
- Timp de încărcare: 5 ore
- Curent de ieșire: 0,8 A
- Materiale: ABS, PS, silicagel
- Dimensiuni: 11,5 × 5,5 × 5 cm
- Standard de impermeabilitate: IPX-3



COMPONENTE



- (1) Suport pentru telefon de tip clip
- (2) Sistem de eliberare rapidă a suportului
- (3) Lumini LED
- (4) Difuzor claxon
- (5) Baza suportului (montare pe ghidon)
- (6) Buton de acționare a claxonului (fixare cu curea din cauciuc)
- (7) Port de ieșire USB
- (8) Port de încărcare micro USB (intrare)
- (9) Butonul de comutare a modului de iluminare / pornire / oprire

INSTALARE

- Deșurubați șurubul de fixare al bazei suportului și decideți unde doriți să poziționați lanterna pentru bicicletă 4 în 1 pe ghidon.



- Așezați baza suportului oriunde pe ghidon (asigurați-vă că distanțierele antiderapante sunt introduse în suport) și strângeți șurubul de fixare.
- Glisați lanterna 4 în 1 în baza suportului. Acum produsul este pregătit pentru utilizare.
- Pentru a scoate lanterna 4 în 1 din baza suportului apăsați butonul de eliberare rapidă și glisați unitatea principală.
- Butonul claxonului trebuie fixat pe ghidon cu curea din cauciuc care este încorporată în butonul claxonului.
- Acumulatorul produsului este parțial încărcat atunci când primiți produsul, dar vă recomandăm să încărcați dispozitivul timp de 5 ore înainte de prima utilizare.

FUNCTII ȘI MODUL DE UTILIZARE A ACESTORA

- FAR FRONTAL
- 3 moduri de iluminare: puternică, slabă sau intermitentă.

- Apăsați o dată butonul alb (nr. 9) pentru a porni modul de iluminare puternic.
- Dacă apăsați din nou butonul, lanterna va comuta la modul de iluminare slabă.
- Apăsarea repetată a butonului va comuta lanterna la modul de iluminare intermitent.
- Apăsați butonul din nou pentru a opri iluminarea.
- Apăsarea butonului alb declanșează diferite moduri de iluminare.

○ **SUPPORT PENTRU TELEFON**

- Suportul pentru telefon se află pe partea superioară a dispozitivului BikePro 4 în 1 (nr. 1).
- Introduceți telefonul în suport și mergeți cu bicicleta fără să vă faceți griji ca telefonul să nu cadă.
- Suportul este potrivit pentru toate telefoanele cu dimensiunile cuprinse între 4" (10,2 cm) și 6.3" (16 cm).

○ **CLAXON**

- Difuzorul claxonului se află în partea inferioară a produsului (nr. 4).
- Acționați claxonul apăsând butonul claxonului (nr. 6).
- Sunt disponibile 5 tonuri
- Pentru a schimba tonul claxonului, apăsați și mențineți apăsat butonul claxonului timp de patru secunde.
- Fixați butonul claxonului pe ghidonul bicicletei cu ajutorul curelei de fixare din cauciuc.

○ **ACUMULATOR EXTERN**

- Produsul este dotat cu un acumulator încorporat cu o capacitate de 4000 mAh.

- Porturile USB și micro USB se află sub butonul de pornire, în spatele unei garnituri din cauciuc.
- Pentru a încărca acumulatorul extern, conectați dispozitivul (nr. 8) la un încărcător USB sau port de încărcare USB cu ajutorul cablului micro USB inclus.
- Pentru a încărca telefonul de la acumulatorul extern, conectați telefonul cu ajutorul unui cablu de încărcare la portul USB al dispozitivului (nr. 7) și telefonul va începe încărcarea automat.
- Dacă capacitatea acumulatorului extern este sub 30%, acesta nu vă va încărca telefonul, ci va economisi energia pentru alte operațiuni.

IMPORTANT

- Respectați regulile de circulație rutieră și folosiți acest produs cu precauție.
- Porniți întotdeauna lumina când folosiți produsul pe bicicletă noaptea.
- Impermeabilizarea oferă suficientă protecție pentru utilizarea produsului în condiții de ploaie. Nu scufundați produsul în apă sau alte lichide.
- Înainte de utilizare verificați dacă produsul este instalat corect pe ghidonul bicicletei.
- Glisați lanterna 4 în 1 pe baza suportului până auziți un clic. Asigurați-vă că dispozitivul este fixat sigur pe ghidon.
- Pentru a evita accidentele NU folosiți telefonul când mergeți cu bicicleta.
- Pentru o performanță optimă și pentru a evita deteriorarea dispozitivului utilizați numai cablul USB inclus pentru a încărca acumulatorul extern.
- Utilizarea necorespunzătoare va anula garanția.
- Acest produs nu conține componente care pot fi reparate de către utilizator sau care necesită întreținere specială. Nu dezasamblați.

- Opriți jucăria după folosire.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni de la data achiziției. Puteți să revendicați garanția de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, solicitând înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului necorespunzător. Trimiteți-ne un mesaj prin intermediul poștei electronice (e-mail), care să conțină numărul de comandă și data achiziției. Ne puteți contacta făcând clic pe logo-ul nostru din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data primirii produsului.



	<p>Eliminarea DEEE și simbolul reciclării. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Este destinat să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.</p>
--	---