

INSTRUCȚIUNI

SET PORTABIL DE TOBE ELECTRONICE

CONTINUTUL PACHETULUI

- Tobe
- Pedale
- Cablu Aux
- Cablu de încărcare USB
- Instrucțiuni
- Bețe

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Tensiune nominală: 5 V $\overline{\text{=}}$ 50–60 Hz
- Putere de intrare: 2.5 W
- Putere de ieșire: 2 W
- Dimensiuni: 43 × 29 × 3 cm



COMPONENTE

1. Toba 1
2. Tambur lateral
3. Cinele
4. Toba 2
5. Crash
6. Selecția sunetului setului de tobe
7. Metronom
8. Redare / oprire a metronomului sau a selecției demo
9. Selecție demo
10. Schimbare Tambur și lovirea pozițiilor pedalei
11. Creșterea volumului
12. Reducerea volumului
13. Ride
14. Toba 3
15. Port de conectare al pedalei
16. Intrare player MP3
17. Port AUX
18. Port cablu de alimentare USB
19. Comutatorul ON / OFF



UTILIZARE

MODURI DE ALIMENTARE

- Setul de tobe poate funcționa în două moduri de alimentare. Cu 2 baterii AAA (nu sunt incluse) sau poate fi conectat la un încărcător prin cablul de alimentare USB inclus.
- Pentru a utiliza setul de tobe cu baterii, întoarceți-l și localizați compartimentul pentru baterii. Deșurubați capacul și introduceți bateriile. Atenție la polaritate.
- Închideți capacul și înșurubați-l la loc.
- Pentru a utiliza cablul de alimentare USB, conectați un capăt a cablului la dispozitiv (18) și celălalt la orice încărcător de telefon sau computer cu un port USB. Utilizați numai cablul de încărcare inclus.

UTILIZAREA SETULUI DE TOBE

- Asigurați-vă că setul de tobe este conectat la alimentator sau că bateriile sunt introduse.
- Porniți setul de tobe folosind comutatorul ON / OFF. Lumina roșie din stânga butoanelor se va aprinde.
- Veți avea nevoie de căști sau difuzoare pentru a auzi sunetul din toba. Introduceți cablul audio de la dispozitivul de sunet la alegere în portul AUX de pe kit (17).
- Parcurgeți diferitele moduri de sunet cu butonul „kit” (6). Există 5 moduri de sunet disponibile în următoarea ordine: pop, rock, latin, electro, clasic.
- Folosiți butonul „demo” (9) pentru a parcurge între 8 melodii demo diferite. Apăsăți redare pentru a reda sau opri melodia (8).

- Apăsăți butonul „click” (7) pentru a parcurge între bătăile metronomului (4/4, 3/4, 6/8). Apăsăți redare pentru a porni sau opri metronomul (8).
- Pentru a comuta poziția tobelor de lovitură și a tamburului, apăsați butonul „special” (10).
- Conectați un dispozitiv MP3 la portul de intrare al playerului mp3 (16) pentru a cânta împreună cu melodiile tale preferate.

ÎNTREȚINERE

- Folosiți o cârpă uscată curată pentru a șterge kitul.
- A se păstra într-un loc răcoros și uscat în ambalajul original.

AVERTIZĂRI


- Utilizați numai baterii care nu pot fi reîncărcate.
- Nu amestecați diferite tipuri de baterii în dispozitiv.
- Opriți și scoateți bateriile atunci când nu folosiți setul de tobe.
- Înlocuiți bateriile cu promptitudine după ce se epuizează.
- Utilizați numai cablul de alimentare inclus.
- Nu scufundați setul sub apă și nu îl utilizați în medii umede. Nu curățați cu apă sau detergenți.
- Nu dezasamblați sau modificați în niciun fel.
- Nu rulați setul prea strâns atunci când îl depozitați. Acest lucru poate deteriora tobele.

- Nu zgâriați produsul cu obiecte ascuțite.
- A se păstra departe de unele electromagnetice puternice.
- Utilizați produsul numai pe o suprafață plană dreaptă, altfel poate funcționa necorespunzător.
- Opriți întotdeauna și deconectați setul de la curent atunci când nu este utilizat.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.



	DEEE simbolul pentru eliminare și reciclare. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu privire la Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a acestui produs și de a promova reutilizarea și reciclarea.
---	---