

## INSTRUCȚIUNI

### VESTĂ DE AVERTIZARE CU LED

#### COMPONENTE

- Vestă de avertizare cu LED
- Telecomandă
- Stație de andocare
- 4 curele de fixare pentru ghidon
- Cablu USB
- Manual de utilizare

#### SPECIFICAȚII TEHNICE

- Dimensiuni vestă: 24\*24\*16 cm
- Material: Nailon
- Culori: Verde, gri
- Numărul de semnale: 6
- Frecvență wireless: 2.4GHz
- Controlul la distanță: până la 3m

##### Telecomandă / transmițător:

- Baterii: 2 \* CR2032 (nereîncărcabile)
- Material carcasă: plastic ABS
- Gradul de rezistență la apă: IPX-5

##### Receptor:

- Baterie: Baterie de Li-ion de 3,7 V, 600mAh
- Timpul de lucru: 20h
- Timpul de încărcare: 2h
- Putere de încărcare: DC 5V, 500mAh

- Material: PCBA

#### UTILIZARE



- (1) Buton înainte
- (2) Buton mod de așteptare / lanternă
- (3) Buton stop
- (4) Buton de direcție: stânga
- (5) Buton de direcție: dreapta
- (6) Buton On/Off (pornire / oprire)
- (7) Cablu USB

##### ○ PORNIRE DISPOZITIV (ON)

Apăsați butonul Pornire/ Oprise (On/Off) de pe receptor. Dispozitivul va fi gata de utilizare atunci când primele 4 grupe de LED-uri vor lumina intermitent o singură rundă.

##### ○ OPRIRE DISPOZITIV (OFF)

Când vesta este în funcțiune, apăsați butonul pornire/oprire (On/Off) pentru a opri din funcțiune vesta.

#### • CARACTERISTICILE TELECOMENZII

- Apăsați butonul de direcție stânga sau dreapta. LED-ul intern va lumina intermitent timp de 3 secunde iar panoul LED de pe vestă va indica direcția de virare aleasă. Vesta va comuta automat în modul de așteptare după 5 minute, dacă nu este trimisă nicio comandă nouă.
- Apăsați butonul „înainte”. LED-ul intern va lumina intermitent timp de 3 secunde iar panoul LED va afișa modelul de tip romb. Vesta va comuta automat în „modul de așteptare” după 5 minute, dacă nu este trimisă nicio comandă nouă.
- Apăsați butonul stop. LED-ul intern va lumina intermitent timp de 3 secunde iar panoul LED va afișa semnul exclamării. Vesta va comuta automat în modul de așteptare după 5 minute, dacă nu este trimisă nicio comandă nouă.
- Apăsați butonul „lanternă” o dată. Lanterna va lumina timp de 60 de secunde. Apăsați și țineți apăsat butonul „lanternă” timp de câteva secunde și vesta va comuta în modul de așteptare.
- Panoul LED se va opri din funcțiune după o oră de inactivitate în modul de așteptare.

##### ○ CONECTAREA DISPOZITIVELOR

1. Receptorul din vestă trebuie comutat în modul „oprit” (off).
2. Țineți apăsat butoanele de virare „stânga” și „dreapta” în mod sincron, pe telecomandă. Apăsați butonul Pornire/ Oprise o singură dată până la finalizarea auto-testării (4 grupe de

LED-uri vor lumina intermitent într-o singură rundă). Eliberați butoanele „stânga” și „dreapta”.

3. Telecomanda și panoul LED de pe vestă sunt acum conectate. Acum puteți testa funcțiile vestei de avertizare.

## ○ INSTALARE

Găsiți o poziție potrivită pe ghidon pentru a fixa baza telecomenzii cu ajutorul curelelor.

Telecomanda poate fi plasată și pe rucsac sau pe alte accesorii în dependență de activitatea fizică.

## ○ ÎNLOCUIREA BATERIILOR TELECOMENZII

Slăbiți șuruburile din spate ale telecomenzii cu o șurubelniță și îndepărtați capacul compartimentului cu baterii. Introduceți două baterii noi de tip buton, de 3 volți (dimensiune CR2032). Bateriile sunt nereîncărcabile. În timpul instalării acordați atenție polarității indicate (+ și -). Dacă butoanele „dreapta” și „stânga” de pe telecomandă luminează simultan, înseamnă că panoul LED al vestei trebuie încărcat în curând.

## ○ ÎNCĂRCAREA RECEPTORULUI (VESTA)

Deschideți fermoarul din spatele vestei de avertizare unde se află receptorul. Veți găsi în interior cablul USB. Conectați cablul USB la un PC sau conectați-l direct la adaptorul de alimentare (DC 5V 500mA) pentru a încărca receptorul (vesta de avertizare). Panoul frontal cu LED va avea în

centru un bec LED aprins pentru a semnala încărcarea dispozitivului. Când dispozitivul este complet încărcat, becul LED din centru se va stinge.

## ERORI ȘI SOLUȚII

- Dacă indicatorul luminos al telecomenzii sau luminile receptorului nu funcționează, verificați dacă telecomanda este pornită și receptorul este încărcat complet.
- Dacă sistemul LED nu funcționează corect, vă rugăm să verificați dacă receptorul este în stare de așteptare sau o anumită condiție nu permite funcționarea lui corectă sau dacă se află în raza de acțiune a telecomenzii. De asemenea, verificați dacă dispozitivul se află într-o zonă de perturbare (de exemplu zonă militară, aeroport, benzinărie etc.)
- Dacă cu ajutorul telecomenzii nu puteți controla luminile de semnalizare ale vestei, vă rugăm să consultați paragraful „CONECTAREA DISPOZITIVELOR”.

## ÎNTREȚINERE


1. Opriți dispozitivul înainte de lucrările de întreținere. Spălarea vestei este strict interzisă! Vă rugăm să utilizați o cârpă moale, stropită cu puțin alcool pentru a șterge suprafața dispozitivului. Nu utilizați agenți de curățare pe bază de benzină, sau, agenți de curățare corosivi pentru a curăța produsul.
2. Depozitați acest produs într-un loc uscat și ferit de praf. Păstrați acest produs într-un loc inaccesibil copiilor.

3. Acest produs este destinat pentru persoanele cu vârste cuprinse între 14 și 60 de ani. Persoanele care nu fac parte din această categorie de vârstă, trebuie să fie însoțite de alți adulți.

## GARANTIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.



	DEEE simbolul pentru eliminare și reciclare. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu privire la Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a acestui produs și de a promova reutilizarea și reciclarea.
--	---