

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

FÂNTÂNĂ DE CIOLATĂ CHOCOCHEF

CONTINUTUL PACHETULUI:

- Fântână de ciocolată (fondue)

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Tensiune nominală: 230 V DC
- Putere nominală: 65 W
- Frecvență: 50 Hz
- Materiale: PC
- Dimensiuni: 21 × 14.5 × 3.5 cm



COMPONENTE



- (1) Încălzire on/off (pornire/oprire)
- (2) Fântână on/off (pornire/oprire)
- (3) Spirală și turn

MODUL DE UTILIZARE

- Curățați vasul bazei cu o cârpă ușor umezită, apoi ștergeți cu o cârpă uscată, înainte de prima utilizare. Nu introduceți motorul (baza aparatului) în mașina de spălat vase, apă sau în alte lichide. Spirala și turnul pot fi spălate în mașina de spălat vase.
- Fântâna de ciocolată este perfectă pentru ciocolată (de lapte, neagră, albă), brânză, caramel și chiar sos pentru grătar.

- Topiți ciocolata, brânza sau caramelul pe o baie de aburi sau în cuptorul cu microunde înainte de adăugarea acestora în vasul fântânii.
- Se recomandă utilizarea ciocolatei cu un conținut ridicat de unt de cacao. Dacă ciocolata nu este suficient de lichidă când este topită, ar trebui să adăugați puțin ulei în amestec.
- Găsiți o suprafață plană și stabilă pentru a plasa fântâna de ciocolată. Conectați cablul de alimentare la o priză.
- Porniți încălzirea (1) și începeți să topiți ciocolata (sau alte ingrediente) pe o baie de aburi sau în cuptorul cu microunde.
- Turnați ciocolata topită în vasul aparatului. Pentru a evita dezordinea, asigurați-vă că aceasta nu se revarsă.
- Porniți motorul fântânii (2) și lăsați aparatul să funcționeze timp de 2 minute. Veți vedea cum ciocolata curge de pe turnul fântânii. Verificați consistența ciocolatei și adăugați ulei dacă ciocolata nu curge lin.
- Opriți motorul (2) timp de 30 de secunde pentru a elimina bulele de aer și pentru a asigura o funcționare optimă.
- După 30 de secunde, porniți din nou motorul și bucurați-vă de fondue sau ciocolată topită.

DEPOZITARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Opriti și deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de curățare.
- Curățați vasul fântâniei (baza aparatului) doar cu o cârpă umedă.
- Piese detașabile (spirala, turnul) pot fi spălate în mașina de spălat vase.
- A se păstra în cutia originală atunci când nu este utilizat.

ATENȚIE

- Nu scufundați produsul în apă!
- Nu lăsați produsul nesupravegheat în timpul utilizării.
- Adăugați în vasul fântâniei doar ingredientele pe care doriți să le consumați (ciocolată, brânză, sos BBQ, caramel).
- Nu atingeți turnul sau spirala atunci când aparatul este pornit.
- Utilizați aparatul doar pe o suprafață orizontală plană și stabilă.
- Nu lăsați acest produs la îndemâna copiilor.
- Nu utilizați sau depozitați aparatul în apropierea suprafețelor fierbinți sau a surselor de căldură.
- Nu dezamblați sau modificați produsul în niciun fel. Folosiți doar accesoriile incluse.
- Utilizați dispozitivul numai în scopul prevăzut.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni de la data achiziției. Puteți să revendicați garanția de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, solicitând înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului necorespunzător. Trimiteți-ne un mesaj prin intermediul poștei electronice (e-mail), care să conțină numărul de comandă și data achiziției. Ne puteți contacta făcând clic pe logo-ul nostru din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data primirii produsului.



Eliminarea DEEE și simbolul reciclării. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Este destinat să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.