

INSTRUCȚIUNI

PERIE CU AER CALD SILKYSMOOTH

CONȚINUTUL PACHETULUI

- Perie cu aer cald
- Manual de utilizare

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Voltaj: 220–240V
- Putere: 1200W
- Frecvență: 50–60Hz
- Dimensiuni (L x L x H): 34 x 9 x 14cm
- Greutate: 737g
- Tip mufa: EU
- Lungimea cablului: 2m
- Temperatura fluxului de aer: 60–120°C
- Potrivită pentru părul: uscat, umed

FUNCȚII



- (1) Cap de perie air-brush
- (2) Mâner ergonomic
- (3) Controlul temperaturii
- (4) Întreprupător de putere rotativ
- (5) Cablu de alimentare rotativ la 360 °
- (6) Pieptene cu peri din nailon
- (7) Pieptene cu peri scurți

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Asigurați-vă întotdeauna că întrerupătorul este setat în **poziția 0 (OPRIT)** înainte de a conecta unitatea la priză.

Utilizați o setarea de temperatură înaltă pentru uscarea părului și utilizați o setare de temperatură scăzută pentru coafare.

În cazul în care uscătorul de păr nu mai funcționează din orice motiv, opriți imediat dispozitivul și lăsați-l să se răcească.

Reglați puterea de suflare dorită:

- **Poziția 0:** OFF (oprit)
- **Poziția I:** Funcția COOL (rece)
- **Poziția II:** Putere HALF, temperatură medie pentru uscare și coafare blândă.
- **Poziția III:** Putere FULL (completă), temperatură ridicată pentru uscare rapidă.

TEHNOLOGIE IONICĂ

Ionii negativi din fluxul de aer reduc dimensiunea picăturilor de apă pentru o uscare mai rapidă. Acest lucru ajută la coafarea, netezirea, creșterea și îndreptarea părului.

ACOPERIRE CERAMICĂ

Protejează părul în timpul coafării asigurând o distribuție uniformă a căldurii care pătrunde rapid în fiecare fir de păr, din interior spre exterior, pentru a proteja părul de deteriorare.

SFATURI PENTRU STILIZAREA PĂRULUI

- Ușcați-vă ușor părul cu un prosop pentru a îndepărta excesul de apă apoi pieptănați-vă părul pentru a îl descurca înainte de uscare, astfel veți obține rezultate mai bune.
- Conectați aparatul la o priză electrică și reglați comutatorul la setarea dorită. Folosiți setarea de temperatură HALF pe părul fin sau

subțire, iar setarea de temperatură FULL pe părul gros. Utilizați funcția COOL pentru a fixa și finisa coafura.

- Separați părul în șuvițe pentru o stilizare mai ușoară.
- Pentru bucle ușoare, așezați peria cu aer cald aproape de rădăcinile părului și periați părul de la rădăcini spre capete. Bilele de nailon cu vârful rotunjite ajută la descurcarea părului, în timp ce pieptenele cu peri sintetici netezește și intensifică strălucirea părului.
- Pentru bucle voluminoase, așezați peria cu aer cald sub păr, aproape de rădăcini și rulați spre exterior până la capete. Pentru un aspect mai voluminos al părului, țineți peria cu aer cald la baza părului timp de 2-3 secunde.
- Pentru a ondula capetele în interior, așezați peria cu aer cald peste capete și țineți peria 2-3 secunde înainte de a roti peria spre interior. Pentru a ondula capetele în exterior, așezați peria cu aer cald peste capete și țineți peria 2-3 secunde înainte de a roti peria spre exterior.
- Repetați procedura pe secțiunile de păr rămase până când obțineți efectul și volumul dorit.
- Opritiți aparatul după uscarea și stilizarea părului.

○ INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE

Acest aparat este echipat cu un termostat care oprește uscătorul dacă temperatura depășește

nivelul de siguranță din cauza unui orificiu de admisie sau de ieșire a aerului parțial blocat. Dacă aparatul încetinește în timpul utilizării, setați întrerupătorul în poziția Oprit și lăsați aparatul să se răcească. Când aparatul este suficient de rece, termostatul se va reseta automat. În timpul utilizării, nu blocați orificiile de admisie a aerului. Când utilizați acest aparat lângă surse de apă (de exemplu, baie), utilizați o priză electrică cu împământare și conectați la o siguranță sau un întrerupător de circuit de avarie la masă.

○ ÎNTREȚINERE

Aparatul dvs. nu are nevoie de întreținere. Nu este necesară lubrifierea. Mențineți toate orificiile de admisie a aerului și orificiile de aerisire curate și ferite de praf, murdărie sau produse pentru stilizarea și îngrijirea părului. În cazul în care cablul de alimentare este răsucit, descurcați cablul înainte de utilizare.

○ INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE

Dacă curățarea devine necesară, deconectați aparatul de la sursa de alimentare și ștergeți exteriorul cu o cârpă ușor umezită. Praful și scamele pot fi îndepărtate din orificiile de admisie a aerului cu ajutorul unei perii mici sau a unui aspirator. Nu introduceți aparatul în apă, nu expuneți aparatului la umiditate și evitați introducerea murdăriei sau a obiectelor străine în orificiile aparatului.

ATENȚIE: În cazul apariției unei defecțiuni, nu încercați să o reparați. Acest aparat nu are piese care pot fi reparate de către utilizator.

○ DEPOZITARE

Deconectați aparatul atunci când nu îl utilizați.

Aparatul trebuie deconectat și lăsat să se răcească înainte de depozitare. Nu depozitați aparatul la îndemâna copiilor. Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului, deoarece acest lucru va duce la uzura prematură a cablului. Manevrați cu atenție cablul de alimentare. Pentru o durată de viață mai lungă, evitați zgârierea, răsucirea sau întinderea forțată a cablului de alimentare.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Când utilizați aparate electrice, în special în prezența copiilor, trebuie întotdeauna respectate măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

○ ATENȚIE

- Niciodată nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului. Orice tragere, răsucire, pliere sau îndoire puternică poate deteriora cablul, în special la punctul de intrare în aparat, ceea ce poate rupe cablul și poate provoca o scurtcircuitare electrică sau o altă defecțiune.
- Verificați cu regularitate cablul. **NU** folosiți un aparat dacă cablul de alimentare



ester răsucit, îndoit sau deteriorat, sau dacă alimentarea cu energie electrică fluctuează. Dacă cablul de alimentare este deteriorat sau alimentarea electrică se întrerupe periodic, consultați instrucțiunile din secțiunea AVERTISMENT pe care le veți găsi mai jos.

- Aparatul trebuie deconectat și lăsat să se răcească înainte de depozitare. **NU** trageți de cablu, nu îl forțați și nu puneți pe el obiecte grele. În timpul depozitării, cablul trebuie să rămână liber, fără a fi îndoit sau pliat, iar aparatul trebuie depozitat într-un loc sigur și uscat. Nu depozitați aparatul la îndemâna copiilor. Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea DEPOZITARE din manualul de utilizare.

CITIȚI MANUALUL DE UTILIZARE ÎNAINTE DE UTILIZAREA PRODUSULUI.

FERIȚI APARATUL DE APĂ.

PERICOL: La fel ca în cazul majorității aparatelor electrice, componentele electrice ale dispozitivului sunt sub tensiune chiar și atunci când întrerupătorul este oprit.

Pentru a reduce riscul de deces în urma șocului electric:

1. Deconectați aparatul de la priză întotdeauna imediat după utilizarea acestuia.
2. NU folosiți dispozitivul în timp ce faceți baie.
3. NU amplasați și nu depozitați aparatul în locuri unde acesta poate cădea într-o cadă sau chiuvetă.

4. Feriți dispozitivul de umiditate, apă și alte lichide.
5. Dacă aparatul cade în apă, deconectați-l imediat de la sursa de alimentare. Evitați contactul aparatului cu apa.
6. NU folosiți aparatul dacă cablul de alimentare este răsucit, îndoit sau deteriorat.

AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de arsuri, incendii, electrocutare sau rănire:


1. Aparatul nu trebuie lăsat nesupravegheat atunci când este conectat. Setați întrerupătorul în poziția Oprit și deconectați de la priză cablul de alimentare atunci când nu utilizați dispozitivul.
2. Este necesară supravegherea unei persoane responsabile atunci când acest dispozitiv este folosit de către sau în apropierea copiilor sau a persoanelor cu anumite dizabilități.
3. Utilizați aparatul numai în conformitate cu destinația sa și respectați instrucțiunile din manualul de utilizare. NU folosiți atașamente sau accesorii nerecomandate de către producător.
4. Nu folosiți acest aparat dacă cablul de alimentare sau priza sunt deteriorate, dacă aparatul nu funcționează corect, a fost scăpat pe jos, deteriorat, sau scăpat în apă. Duceți aparatul la un centru de service autorizat pentru examinare și/sau reparare.

5. Țineți aparatul și cablul de alimentare departe de suprafețele încălzite și sursele de căldură. NU trageți, răsuciți sau înfășurați cablul în jurul aparatului.
6. Nu blocați orificiile de admisie și de ieșire a aerului ale aparatului și nu-l așezați pe o suprafață moale, cum ar fi un pat sau o canapea, pentru a preveni blocarea orificiilor aparatului. Păstrați orificiile de admisie și de ieșire a aerului curate, fără scame, păr și altă murdărie.
7. Nu folosiți aparatul în timp ce dormiți.
8. Nu introduceți obiecte străine în orificiile dispozitivului.
9. NU utilizați dispozitivul în aer liber sau acolo unde se utilizează produse cu aerosoli (spray) sau unde se administrează oxigen.
10. NU utilizați un prelungitor cu acest aparat.
11. Nu direcționați fluxul de aer cald al aparatului spre ochi sau spre alte zone sensibile la căldură.
12. Dispozitivul și atașamentele se pot încălzi în timpul utilizării. Lăsați-le să se răcească înainte de manipulare.
13. NU așezați aparatul pe nicio suprafață în timpul utilizării.
14. În timp ce utilizați aparatul, nu apropiați părul de unitatea de admisie a aerului.
15. NU folosiți acest aparat cu un convertor de tensiune.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni de la data achiziției. Puteți să revendicați garanția de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, solicitând înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului necorespunzător. Trimiteți-ne un mesaj prin intermediul poștei electronice (e-mail), care să conțină numărul de comandă și data achiziției. Ne puteți contacta făcând clic pe logo-ul nostru din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data primirii produsului.



	<p>Eliminarea DEEE și simbolul reciclării. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Este destinat să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.</p>
--	---