

## INSTRUCȚIUNI

### USCĂTOR DE PĂR HIBRID HAIRSTYLER PRO

#### CONȚINUTUL PACHETULUI

- Uscător de păr hibrid HairStyler Pro
- Manualul de utilizare

#### SPECIFICAȚII TEHNICE

- Voltaj: 220-240V
- Putere: 2000W
- Frecvență: 50-60Hz
- Motor: AC motor hibrid
- Elice ventilator: acoperire ceramică
- Dimensiuni: 254 x 90 x 273 mm
- Greutate: 851g
- Tip ștecăr / fișă de curent: EU
- Lungimea cablului: 1.8m



#### UTILIZARE

- (1) Duză de aer rotativă
- (2) Concentrator de aer dublu cu acoperire ceramică
- (3) 3 setări de temperatură /2 trepte de viteză
- (4) Filtru de admisie a aerului
- (5) Cârlig de depozitare

#### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pentru a utiliza modulul **Hair Dryer PRO 360 surround**, deschideți orificiile duzei de uscător prin rotirea duzei la 90 de grade spre stânga sau spre dreapta până când duza se blochează în poziția deschisă. Orificiile de uscare acoperite cu ceramică

trebuie să fie descoperite complet de-a lungul laturilor duzei.

Pentru a utiliza uscătorul de păr în modul clasic, închideți orificiile duzei de uscare răsucind duza spre stânga sau spre dreapta până când se blochează în poziția închisă. Când duza se află în poziție închisă uscătorul arată ca un uscător de păr clasic.

#### ○ 360 SURROUND - USCAREA ȘI STILIZAREA PĂRULUI, SFATURI UTILE

Modul 360 surround, poate fi utilizat doar cu orificiile duzei uscătorului deschise.

- Uscați-vă ușor părul cu un prosop pentru a îndepărta excesul de apă. Pieptănați-vă părul.
- Secționați părul. Experimentați cu mărirea secțiunilor de păr pe care le uscați pentru a obține rezultatele finale dorite.
- Începeți cât mai aproape de nivelul scalpului introducând cu atenție o secțiune a părului în duza 360 surround. Părul trebuie să atârne liber prin orificiile de ventilație ale duzei deschise. Țineți capetele părului secționat. Ideal, uscare se realizează prin deplasarea uscătorului în sus și în jos pe lungimea părului.
- Repetați până când secțiunea de păr este uscată.
- Pentru a usca partea din spate a capului (pentru părul de lungime medie și lungă), secționați părul în mijloc și aduceți-l în față urmând pașii descriși mai sus. Îmbunătățiți-vă tehnica experimentând cu modul în care vă secționați părul.

- Drept o altă opțiune puteți trece uscătorul la modul clasic pentru a vă usca partea din spate a capului.
- Pentru a vă apropia de rădăcinile părului, aduceți ușor uscătorul spre scalp și ajustați ușor unghiul uscătorului în sus.
- Uscătorul de păr hibrid este delicat cu buclele dvs. Debitul de aer reglabil păstrează buclele în loc pentru bucle văluroase și naturale.
- Pentru o stilizare mai precisă și utilizarea cu o perie, setați uscătorul în modul clasic.

## ○ USCAREA CONVENȚIONALĂ, SFATURI UTILE

Închideți orificiile de ventilare setând duza în poziția închisă, pentru uscarea și stilizarea convențională.

- Uscați-vă ușor părul cu un prosop pentru a îndepărta excesul de apă.
- Începeți cu o uscare inițială rapidă. Setați uscătorul la temperatura și viteza dorită.
- Apăsăți butonul de aer rece pentru a stiliza părului cu un flux de aer rece.
- După utilizare, așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a-l depozita. NU înfășurați cablul în jurul uscătorului. Utilizați inelul de agățare. Acest lucru împiedică deteriorarea cablului.
- Curățați capacul detașabil și filtrul cel puțin o dată la trei luni pentru a prelungi durata de viață a motorului.
- Pentru a scoate capacul detașabil, asigurați-vă că aparatul este decuplat de la priză, apoi rotiți

capacul în sensul invers acelor de ceasornic pentru a îl debloca și apăsând pe file îl puteți scoate afară.

- Îndepărtați praful de pe capac și filtru pentru a evita acumularea de praf.
- Pentru a înlocui capacul detașabil, aliniați filele capacului cu sloturile din spatele uscătorului. Împingeți capacul de pe uscător și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic pentru a îl fixa.

NOTĂ: Așezați filtrul în interiorul capacului înainte de a reasambla capacul de la capătul uscătorului.

## NU UTILIZAȚI USCĂTORUL FĂRĂ FILTRUL DE PLASĂ

### ○ INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE

Acest aparat este echipat cu un termostat care poate determina oprirea încălzitoarelor dacă temperatura depășește nivelul de confort din cauza orificiilor de admisie sau evacuare a aerului parțial blocate. În cazul în care aparatul se oprește sau eliberează doar aer rece în timpul utilizării, opriți aparatul de la comutator și lăsați aparatul să se răcească. În timpul utilizării, NU blocați orificiile de aer. Atunci când utilizați acest aparat lângă apă (de ex. Baie), se recomandă utilizarea unei prize electrice dotată cu întrerupător de circuit de avarie la masă (Ground Fault Circuit Interrupter).

Aparatul dvs. practic nu necesită întreținere. Nu este necesară lubrifierea. Păstrați suprafețele încălzite curate și fără praf, murdărie și spray de păr. Dacă este necesară curățarea, deconectați aparatul de la sursa de alimentare și ștergeți exteriorul cu o cârpă umedă. În cazul în care cablul

de alimentare se răsucește, îndreptați-l înainte de utilizare.

## INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE ADIȚIONALE

Praful și scamele pot fi îndepărtate din orificiile pentru admisia aerului cu o perie mică sau cu ajutorul periei unui aspirator. NU permiteți ca umezeala sau alte resturi să intre în aparat în timpul curățării. Ștergeți părțile exterioare ale uscătorului cu un prosop.

## IMPORTANT

Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului. Orice tragere, răsucire, pliere sau îndoire puternică pot deteriora cablul, în special la punctul de intrare în aparat, care poate rupe cablul și poate provoca o scurtcircuitare electrică sau altă defecțiune. Verificați periodic cablul, NU utilizați aparatul cu un cablu răsucit, îndoit sau deteriorat sau dacă aparatul este alimentat cu energie electrică într-un mod neregulat. Dacă cablul este deteriorat sau dacă există probleme de alimentare, consultați instrucțiunile din secțiunea AVERTISMENT pe care o veți găsi mai jos.

### ○ DEPOZITARE

Aparatul trebuie deconectat și lăsat să se răcească înainte de depozitare. NU forțați cablul de alimentare. În timpul depozitării, cablul trebuie să rămână liber, cablul nu trebuie să fie strivit, întins, înnodat sau înțepat. Aparatul trebuie păstrat într-un loc sigur și uscat. Aparatul nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor.

Atunci când se utilizează aparate electrice, mai ales atunci când sunt prezenți copiii, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

### **CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE.**

### **FERIȚI DISPOZITIVUL DE UMIDITATE, APĂ ȘI ALTE LICHIDE.**

**PERICOL:** La fel ca în cazul majorității aparatelor electrice, piesele electrice sunt alimentate electric chiar și atunci când comutatorul este oprit.

Pentru a reduce riscul de deces cauzat de șocul electric:

1. Scoateți aparatul din priză imediat după utilizare.
2. NU utilizați dispozitivul în timp ce faceți baie
3. NU lăsați dispozitivul acolo unde acesta poate cădea sau poate fi tras în cadă sau chiuvetă, (sau într-o altă sursă de apă).
4. Dispozitivul NU trebuie să contacteze nici cu o sursă de apă (sau alt lichid).
5. Dacă dispozitivul a căzut într-o sursă de apă, NICI ÎNTR-UN CAZ nu atingeți dispozitivul sau suprafața apei în care acesta se află. Dispozitivul trebuie deconectat de la sursa de energie electrică cât de curând și atent posibil.
6. NU utilizați un dispozitiv cu un cablu răsucit, îndoit sau deteriorat în alt mod.

**ATENȚIE:** Pentru a reduce riscul de arsuri, incendii, electrocutare sau vătămări corporale:

1. Dispozitivul nu trebuie lăsat nesupravegheat când este conectat. Opriți comutatorul și deconectați cablul electric când nu îl utilizați.
2. Este necesară supravegherea unei persoane responsabile atunci când acest dispozitiv este folosit de către sau în apropierea copiilor sau a persoanelor cu anumite dizabilități.
3. Țineți cablul și dispozitivul departe de suprafețele încălzite.
4. NU trageți, răsuciți sau înfășurați cablul în jurul dispozitivului.
5. Nu utilizați dispozitivul în timp ce dormiți.
6. Nu introduceți obiecte străine în dispozitiv.
7. NU utilizați dispozitivul în aer liber sau acolo unde se utilizează produse cu aerosoli (spray) sau unde se administrează oxigen.
8. Nu blocați orificiile de aer ale aparatului și nu îl așezați pe suprafețe moi, cum ar fi un pat sau o canapea, unde deschiderile de aer pot fi blocate.
9. NU direcționați aerul fierbinte spre ochi sau alte zone sensibile la căldură.
10. Dispozitivul și duzele se pot încălzi în timpul utilizării. Lăsați-le să se răcească înainte de manipulare.
11. În timpul utilizării dispozitivului, țineți-vă părul departe de orificiile de admisie a aerului.
12. NU utilizați acest aparat cu un convertor de tensiune.
13. NU utilizați un prelungitor cu acest aparat.

## **GARANȚIE**

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.



DEEE simbolul pentru eliminare și reciclare. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu privire la Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a acestui produs și de a promova reutilizarea și reciclarea.