

MANUAL DE UTILIZARE

PUȘCULIȚĂ SECUROVAN

CONȚINUTUL PACHETULUI:

- Pușculiță SecuroVan
- Instrucțiuni
- 2 × bancnote (replică)

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Material: plastic
- Dimensiuni: 13 × 13 × 28 cm
- Sursa de alimentare: 3 baterii AA de 1,5 V (nu sunt incluse)



MODUL DE UTILIZARE

ÎNLOCUIREA BATERIILOR:

- Înainte de prima utilizare a pușculiței, trebuie să introduceți bateriile (nu sunt incluse).
- Pușculița este alimentată de 3 baterii AA de 1,5V.
- Deșurubați șuruburile și scoateți capacul compartimentului pentru baterii de pe partea inferioară a furgonului.
- Introduceți 3 baterii. Atenție la polaritate.
- Fixați capacul compartimentului pentru baterii la loc cu ajutorul șuruburilor.

UTILIZARE:

- Porniți pușculița folosind comutatorul de lângă compartimentul pentru baterii.
- Parola implicită pentru deschiderea furgonului este 0000. Pentru a schimba parola, deschideți furgonul (pentru a deschide furgonul, introduceți parola și puneți degetul pe „scanerul” de amprentă) și apăsați tasta *. Introduceți parola nouă (asigurați-vă că are patru cifre) și apăsați # pentru a confirma parola nouă.
- Când ușa furgonului este închisă, apăsați tasta * de pe tastatură pentru a intra în modul de redare a muzicii. Apăsarea diferitelor numere va reda diferite sunete. Apăsați tasta * pentru a comuta între diferite moduri.

- Introduceți bancnotele în slotul aflat între parbriz și girofar.
- Introduceți monedele în slotul de pe capacul rotund de pe partea superioară a furgonului.

ATENȚIE

- Produsul nu este potrivit pentru copiii cu vârsta mai mică de 3 ani.
- Opriți dispozitivul și scoateți bateriile atunci când nu intenționați să îl folosiți pentru o perioadă mai lungă de timp.
- Nu dezasamblați sau modificați produsul în niciun fel.
- A se păstra departe de umiditate și apă.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni de la data achiziției. Puteți să revendicați garanția de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, solicitând înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului necorespunzător. Trimiteți-ne un mesaj prin intermediul poștei electronice (e-mail), care să conțină numărul de comandă și data achiziției. Ne puteți contacta făcând clic pe logo-ul nostru din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data primirii produsului.





Eliminarea DEEE și simbolul reciclării.
Simbolul DEEE este atașat produsului
în conformitate cu Directiva UE
2012/19 / UE privind deșeurile de
echipamente electrice și electronice
(DEEE). Este destinat să descurajeze
eliminarea necorespunzătoare a
acestui produs și să promoveze
reutilizarea și reciclarea.