

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

APARAT ANTI-MUȘTE FLYTRAP

CONTINUTUL PACHETULUI:

- Aparat anti-muște
- Cablu de încărcare USB
- Momeală pentru muște

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Sursa de alimentare: Cablu USB
- Tensiune nominală: 5V
- Putere nominală: 3W
- Frecvența de lucru: 50/60 Hz
- Greutate: 500 g
- Material: ABS
- Dimensiuni: 7.5 × 20.5 × 21 cm



PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE

Dispozitivul atrage muștele folosind momeala pentru muște, apoi le mătură în recipient cu ajutorul mecanismului rotativ. Mecanismul se rotește suficient de lent pentru a nu speria muștele. FlyTrap este o soluție sigură și ecologică care vă va ajuta să capturați muștele fără a le omorî.

COMPONENTE



- (1) Capacul capcanei rotative
- (2) Motor
- (3) Adâncituri pentru momeală
- (4) Cablu de încărcare USB
- (5) Comutator de pornire și oprire
- (6) Aparat anti-muște
- (7) Dopul recipientului pentru colectarea muștelor

(8) Momeală pentru muște

MODUL DE UTILIZARE

- Conectați cablul de alimentare la orice adaptor de încărcare.
- Așezați momeala în adânciturile pentru momeală din partea superioară a aparatului (3). Folosiți momeala pentru muște inclusă în set sau preparați propria momeală folosind miere sau apă cu zahăr.
- Porniți aparatul comutând butonul de pornire/oprire (I/O) în poziția I.
- Pentru a obține rezultate mai bune setați capcana pe timp de zi și așezați-o într-o zonă cu multă lumină solară.
- Când recipientul cu muște este plin, puteți elibera muștele prin înlăturarea dopului de pe partea inferioară a recipientului sau puteți scoate întregul recipient din aparat.
- După golirea recipientului, se recomandă spălarea acestuia cu apă și săpun.

CURĂȚAREA, DEPOZITAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

- Curățați recipientul în mod regulat cu apă și săpun.
- Nu folosiți apă pentru a curăța adânciturile pentru momeală și capacul capcanei.
- Nu scufundați produsul în apă sau în alte lichide pentru curățare.
- Deconectați cablul de alimentare USB de la sursa de alimentare atunci când dispozitivul nu este utilizat.

- Muștele sunt inactice pe timp de noapte, deci nu folosiți dispozitivul noaptea pentru a economisi energie și pentru a asigura o durată de viață mai lungă dispozitivului.
- Dacă dispozitivul nu mai funcționează, nu încercați să îl reparați singur.
- Atunci când nu folosiți aparatul, depozitați-l într-un loc întunecat și uscat.



Eliminarea DEEE și simbolul reciclării. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Este destinat să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.

AVERTIZARE

- Nu scufundați și nu turnați apă pe dispozitiv.
- Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat atunci când este pornit.
- Nu opriți, nu forțați și nu rotiți capacul capcanei sau motorul manual. Acest lucru ar putea deteriora motorul.
- Acest aparat nu conține componente care pot fi reparate de utilizator. Nu dezamblați.
- Opriți dispozitivul imediat după utilizare.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni de la data achiziției. Puteți să revendicați garanția de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, solicitând înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului necorespunzător. Trimiteți-ne un mesaj prin intermediul poștei electronice (e-mail), care să conțină numărul de comandă și data achiziției. Ne puteți contacta făcând clic pe logo-ul nostru din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data primirii produsului.