

INSTRUCȚIUNI

FÂNTÂNĂ DE BĂUT PENTRU ANIMALE DE COMPANIE FLOWY

CONTINUTUL PACHETULUI

- Fântână
- Pompă
- Adaptor de alimentare
- Furtun de evacuare
- 4 x filtru de apă
- Senzor (opțional)

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Volum: 1,8 L
- Materiale: PC
- Dimensiuni: 172 x 172 x 165 mm
- Greutate: 0,6 kg



INSTALARE

Înainte de instalare

- Scoateți toate materialele de ambalare și obiectele din interiorul fântâniei.

Instalarea filtrului

- Deschideți fântâna și scoateți compartimentul pentru filtru de pe capacul fântâniei.
- Introduceți unul dintre filtrele incluse în compartimentul pentru filtru.
- Închideți compartimentul.

Instalarea pompei de apă

- Așezați pompa de apă în interiorul fântâniei lângă fanta prevăzută pentru cablu. Apăsăți-o pentru a o face să se lipească de carcasă.
- Treceți cablul prin fantă.
- Utilizați comutatorul glisant de pe pompa de apă pentru a determina debitul de apă (este marcat cu + și -).

Asamblarea fântâniei

- După ce ați finalizat pașii de mai sus, puneți capacul pe rezervor. Asigurați-vă că furtunul pentru apă se potrivește cu orificiul de ieșire al pompei și că fantele cablurilor sunt aliniate.
- Introduceți furtunul inclus în orificiul de ieșire din partea superioară a capacului dacă doriți ca apa să curgă dintr-un loc mai înalt.

Utilizare

- Conectați cablul de alimentare al pompei la adaptorul de alimentare și conectați-l la o

priză electrică. Fântâna ar trebui să înceapă acum să pompeze apă.

- Dacă versiunea dvs. a fântâniei este prevăzută cu senzor de mișcare, consultați următoarea secțiune.

Funcționarea senzorului de mișcare

- Dacă aveți versiunea fântâniei cu senzor de mișcare, conectați cablul de alimentare al pompei la senzor.
- Atașați senzorul în apropierea fântâniei de apă cu ajutorul ventuzei (există o fantă pentru fixarea ventuzei pe partea din spate a senzorului) sau cu ajutorul bulinei dublu adezive incluse.
- Senzorul pornește pompa de apă atunci când detectează mișcare la o distanță de 0,1–3 m. Pompa se oprește din nou după 30 de secunde.



ÎNTREȚINERE

- Curățați recipientul de apă la fiecare două săptămâni, măbind frecvența în funcție de calitatea apei și de obiceiurile animalului de companie. Când curățați recipientul, înlocuiți și filtrul de apă.
- Deconectați întotdeauna pompa de apă în timpul lucrărilor de întreținere.
- Utilizați apă de la robinet pentru a curăța rezervorul de apă. Nu folosiți săpun sau detergenți de niciun fel pentru a proteja sănătatea animalului dumneavoastră de companie.
- Nu folosiți materiale abrazive la curățare.

ATENȚIE

- Deconectați întotdeauna pompa de apă în timpul lucrărilor de întreținere.
- Nu trageți de cablu atunci când deconectați fântâna.
- Nu umpleți în exces. Utilizați marcajele de pe partea laterală a rezervorului de apă pentru a determina nivelul optim de apă.
- Nu porniți niciodată pompa de apă în afara apei. Umpleți întotdeauna rezervorul înainte de a porni pompa.
- Aveți grijă ca animalul dvs. de companie să nu muște sau să mestece cablurile.
- Adaptorul de alimentare nu trebuie să intre în contact cu apa.



 	Simbolul de eliminare și reciclare DEEE. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Acesta este menit să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.
--	---

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni. O puteți solicita de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, pentru un produs înlocuitor sau o rambursare. Trimiteți-ne numărul comenzii și data de cumpărare prin e-mail, care este disponibil făcând clic pe logo-ul nostru din colțul drept de jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data colectării.