

## INSTRUCȚIUNI

### MINI ROBOT DE BUCĂTĂRIE EZCHOP

#### CONȚINUTUL PACHETULUI

- Mini robot de bucătărie EzChop
- Cablu de încărcare micro-USB
- Manual de utilizare

#### SPECIFICAȚII TEHNICE

- Material: ABS, PC, oțel inoxidabil
- Dimensiuni: 8,7 × 9,7 cm
- Capacitatea recipientului: 250 ml
- Putere nominală: 30 W



#### MOD DE UTILIZARE

- Înainte de prima utilizare, încărcați complet bateria și curățați toate componentele. Recipientul și lamele pot fi spălate cu apă și săpun. Curățați capacul cu o cârpă umedă.
- Pentru a încărca bateria, utilizați cablul de încărcare inclus conectând un capăt la un încărcător sau la un computer, iar celălalt capăt la portul de încărcare de pe partea laterală a dispozitivului.
- În timpul încărcării, indicatorul luminos din partea superioară a dispozitivului va lumina roșu. Atunci când dispozitivul este încărcat complet lumina devine albastră. Robotul de bucătărie este acum gata de utilizare.
- Deschideți capacul și puneți alimentele tăiate în cubulețe în cupa de plastic. Atașați lama înăuntru.
- Închideți capacul și apăsați butonul de alimentare din partea superioară a dispozitivului.
- Mențineți apăsat butonul de alimentare pentru ca lama să se rotească.
- Când alimentele sunt tăiate la dimensiunea preferată, eliberați butonul. Deschideți capacul și scoateți lama. Alimentele sunt gata de utilizare.
- Curățați dispozitivul după fiecare utilizare.

#### ATENȚIUNI

- Nu curățați dispozitivul în mașina de spălat vase. Nu scufundați dispozitivul în apă.

- Asigurați-vă că dispozitivul este asamblat corect înainte de utilizare.
- Lama de tăiere este foarte ascuțită, așadar este necesar să fiți deosebit de atenți atunci când o manipulați pentru a preveni rănirea.
- Nu așezați dispozitivul pe o aragaz electric sau cu gaz, în apropierea unei flăcări deschise sau a aparatelor care sunt surse de căldură.
- Utilizați produsul numai pentru scopul propus.
- Nu dezasamblați sau modificați produsul în niciun fel.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Nu adăugați o cantitate mare de mâncare în dispozitiv.

#### GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni. O puteți solicita de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, pentru un produs înlocuitor sau o rambursare. Trimiteți-ne numărul comenzii și data de cumpărare prin e-mail, care este disponibil făcând clic pe sigla noastră din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data colectării.





Simbolul de eliminare și reciclare DEEE.  
Simbolul DEEE este atașat produsului în  
conformitate cu Directiva UE 2012/19/UE  
privind deșeurile de echipamente  
electrice și electronice (DEEE). Acesta este  
menit să descurajeze eliminarea  
necorespunzătoare a acestui produs și să  
promoveze reutilizarea și reciclarea.