

INSTRUCȚIUNI

CĂȘTI WIRELESS DAEDOX

CONTINUTUL PACHETULUI

- Căști wireless
- Cablu de încărcare micro-USB
- Carcasă de încărcare
- Manual de utilizare

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Tensiune nominală: 5 V
- Capacitatea bateriei căștilor: 38 mAh
- Capacitatea bateriei carcasei de încărcare: 260 mAh
- Timp de redare: 2,5 ore
- Timpul de încărcare a căștilor: 40 min
- Timpul de încărcare a carcasei: 2 ore
- Raza de acțiune Bluetooth: 10 m
- Versiune Bluetooth: 5.1
- Standard de impermeabilitate: IPX4



ÎNCĂRCAREA CARCASEI

- Pentru a încărca carcasa, introduceți cablul Micro-USB în portul de pe carcasa și conectați celălalt capăt la portul USB al computerului sau la un încărcător.
- Statusul încărcării va apărea pe ecranul LCD. Carcasa este complet încărcată atunci când valoarea ajunge la 100%.
- Pentru a încărca căștile, introduceți-le în carcasa.
- Ecranul LCD de pe carcasa va indica încărcarea căștilor. Atunci când căștile sunt încărcate complet, ecranul LCD se va opri.
- Încărcați complet căștile înainte de prima utilizare.

MOD DE UTILIZARE

○ PORNIREA ȘI OPRIREA CĂȘTILOR

- Căștile se pornesc automat când sunt scoase din carcasa și se opresc automat când sunt introduse înapoi.
- Pentru a le opri sau porni manual, țineți apăsat butonul de pe căști timp de 3 secunde.

○ ASOCIEREA

- Pentru a asocia căștile cu telefonul sau alt dispozitiv, porniți-le și deschideți setările Bluetooth de pe propriul dispozitiv. Găsiți căștile (nume: S6) și conectați-vă la acestea. După ce asocierea este finalizată cu succes, căștile vor trimite un semnal vocal. Acum sunt gata de utilizare.
- Odată asociate, căștile se vor conecta automat la telefon când funcția Bluetooth este activată.
- Cele două căști pot fi, de asemenea, asociate cu dispozitivul dvs. inteligent în mod independent. Pentru a asocia doar o singură cască cu dispozitivul, pur și simplu porniți una dintre ele și mențineți-o oprită pe cealaltă.

○ FUNCȚII

- Apăsați butonul de pe oricare dintre căști pentru a întrerupe sau reda conținut media.
- Țineți apăsat timp de 2 secunde butonul de pe casca dreaptă pentru a reda melodia următoare sau țineți apăsat timp de 2 secunde butonul de pe casca stângă pentru a reda melodia anterioară.
- Apăsați de două ori butonul de pe casca stângă pentru a crește volumul sau apăsați de două ori butonul de pe casca dreaptă pentru a-l micșora.
- Apăsați butonul de pe oricare dintre căști pentru a răspunde la apelurile telefonice. Apăsați din nou butonul pentru a închide apelul.
- Țineți apăsat timp de 2 secunde butonul de pe orice cască pentru a respinge un apel telefonic.
- Apăsați de trei ori butonul de pe casca stângă pentru a efectua ultimul apel din istoricul apelurilor dvs. telefonice.
- Apăsați de trei ori butonul de pe casca dreaptă pentru a activa asistentul vocal al dispozitivului (această funcție trebuie să fie activată pentru a funcționa).
- Când nivelul bateriei scade sub 10%, căștile vor emite un semnal sonor scurt la fiecare 30 de secunde.
- Pentru afișarea ceasului pe ecranul LCD al carcasei de încărcare, apăsați orice buton de pe carcasa.
- Dacă doriți să setați ceasul, apăsați butonul inferior de pe carcasa de încărcare pentru a selecta numărul orei. Când numărul începe să clipească, utilizați butonul superior pentru a-l seta la ora dorită. Apăsați din nou butonul inferior pentru a selecta numărul de minute și repetați procesul. Apăsați din nou butonul inferior. Ceasul este acum setat.


ATENȚIUNI

- Nu ascultați muzică la volum ridicat pentru o perioadă lungă de timp. Acest lucru ar putea deteriora auzului.
- Fiți vigilenți la mediul înconjurător atunci când folosiți aceste căști.
- Încărcați complet căștile și carcasa dacă acestea nu au fost utilizate o perioadă lungă de timp.
- Utilizați produsul numai în scopul pentru care a fost prevăzut.
- Nu expuneți produsul la căldură, flăcări deschise, umezeală și apă.
- Utilizați numai cablul de încărcare inclus pentru a încărca dispozitivul.
- Nu dezamblați sau modificați produsul în niciun fel.
- Nu expuneți produsul la temperaturi extreme (-10-55 ° C).
- Păstrați întotdeauna căștile în carcasa de încărcare.
- Curățați căștile numai cu o cârpă moale și uscată.
- Produsul nu este potrivit pentru copii.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni. O puteți solicita de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, pentru un produs înlocuitor sau o rambursare. Trimiteți-ne numărul comenzii și data de cumpărare prin e-mail, care este disponibil făcând clic pe sigla noastră din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data colectării.



	<p>Simbolul de eliminare și reciclare DEEE. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Acesta este menit să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.</p>
---	--