

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

FÂNTÂNĂ FENG SHUI BONSAI

COMPONENTE

- Fântână
- Copac Bonsai
- Generator de ceață
- Pompă de apă
- Autocolant din spumă

SPECIFICAȚII TEHNICE

GENERATOR DE CEAȚĂ:

- Adaptor de alimentare (intrare): AC 100–240 V
- Adaptor de alimentare (ieșire): DC 24V = 1A
- Tip de iluminare: RGB LED
- Material: membrană ceramică
- Dimensiunea membranei: 16 mm 16 mm
- Durata de viață a membranei: 3000 ore

POMPĂ DE APĂ:

- Standard de impermeabilitate: IPX8
- Putere nominală: 2.5 W
- Înălțime maximă: 40 cm

FÂNTÂNĂ:

- Material: Rășină artificială
- Greutate: 1606 g
- Dimensiuni: 20 × 28 × 15 cm



COMPONENTE



- (1) Fântână
- (2) Copac Bonsai
- (3) Pompă de apă
- (4) Generator de ceață

INSTALARE

- Scoateți banda protectoare de pe autocolantele din spumă și lipiți-le în colțurile de pe partea inferioară a fântânii.
- Așezați fântâna pe o suprafață plană și sigură, care poate suporta greutatea acestora. Asigurați-vă că sunt disponibile cel puțin două prize electrice în apropiere, una pentru pompa de apă și alta pentru generatorul de ceață.
- Introduceți copacul Bonsai în orificiul de pe partea superioară a fântânii.



- Instalați generatorul de ceață în adâncitura din partea inferioară a iazului (fără apă) fântânii, deconectați dispozitivul de la adaptor și treceți cablul dispozitivului prin gaura mică din partea laterală.
- După ce treceți cablul prin peretele lateral al fântânii, îl puteți conecta înapoi la adaptor. Asigurați-vă că conectorul este departe de fântână și nu poate intra în

contact cu apa care va fi adăugată ulterior în iazul fântânii.



- Conectați tubul la pompa de apă și plasați pompa în partea din spate a fântânii.



- Asigurați-vă că tubul pentru apă nu este îndoit și că robinetul pompei de apă este complet deschis.



- După instalarea corectă a pompei de apă și a generatorului de ceață este timpul să adăugați apă în iazul fântânii. Vă rugăm să utilizați apă distilată pentru a evita acumularea calcarului.
- Adăugați suficientă apă încât atât generatorul de ceață, cât și pompa de apă să fie scufundate, dar în același timp apa din fântână să nu se reverse.
- Turnați apă în iazul fântânii și așteptați puțin înainte de a adăuga mai multă apă, pentru a permite apei să umple spațiul din spatele fântânii unde se află pompa.
- După ce ați adăugat suficientă apă, puteți conecta pompa de apă și generatorul de ceață la o priză electrică.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Dacă nivelul apei scade și expune pompa de apă sau capul generatorului de ceață, vă rugăm să adăugați apă până când ambele unități vor fi din nou sub apă.
- Schimbați apa dacă aceasta începe să fie tulbure.
- Verificați regulat fântâna, înlăturați orice murdărie și curățați fântâna, dacă este necesar.
- Dacă vedeți că cantitatea de ceață generată este redusă, opriți generatorul de ceață și curățați-l cu un tampon de bumbac sau o cârpă moale.
- După o utilizare îndelungată, curățați pompa de apă.
- Pentru a asigura pompei de apă și generatorului de ceață o durată de viață mai

lungă, nu utilizați dispozitivul mai mult de 10 ore pe zi.

ATENȚIE

- Nu atingeți capul generatorului de ceață atunci când acesta este pornit.
- Nu porniți pompa de apă și generatorul de ceață dacă fântâna nu are suficientă apă.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Nu lăsați fântâna nesupravegheată în timp ce este pornită.
- Acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior.
- Folosiți acest produs doar în scopul prevăzut. Nu atașați obiecte străine la mașină.
- Acest aparat nu conține componente care pot fi reparate de utilizator. Nu dezasamblați.
- Opriți dispozitivul imediat după utilizare.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni de la data achiziției. Puteți să revendicați garanția de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, solicitând înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului necorespunzător. Trimiteți-ne un mesaj prin intermediul poștei electronice (e-mail), care să conțină numărul de comandă și data achiziției. Ne puteți contacta făcând clic pe logo-ul nostru din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data primirii produsului.



Eliminarea DEEE și simbolul reciclării. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Este destinat să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.