

## MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

### CEAS DEȘTEPTĂTOR CU PROIECTOR LED

#### COMPONENTE

- Ceas deșteptător cu proiector LED
- Cablu USB
- Manual de utilizare

#### SPECIFICAȚII TEHNICE

- Material: ABS
- Greutate: aproximativ 188 g
- Culoare: alb/negru
- Dimensiuni: Aproximativ 9 × 9 × 10,5cm
- Sursa de alimentare (baterie): 3x baterii AAA (nu sunt incluse)
- Tensiune de intrare: DC 5V (curent continuu)

#### CARACTERISTICI

- Afișaj digital LCD (afișarea timpului)
- Funcția de alarmă și amânarea alarmei cu 10 minute
- Funcția de anunțare a orei
- Lumină de fundal albastră
- Chime 1: în fiecare oră; Chime 2: numai de la 7:00 până la 21:00 (bip la ora fixă)
- Tonuri de alarmă diferite
- Proiecție timp
- Afișaj temperatură ambientală



- (1) Tasta HR / 12–24
- (2) Tasta MIN (minute)/ Sunet
- (3) Funcția de anunțare a orei ON/OFF (pornire/oprire)
- (4) Tasta de selectare a modului
- (5) Compartiment pentru baterii
- (6) Modul Chime 2 (CHM2)
- (7) Modul Chime 1 (CHM1)
- (8) Pictograma - ceas deșteptător (ALM)
- (9) Afișare temperatură
- (10) Butonul de pornire a proiectorul LED
- (11) Modul de amânare a alarmei
- (12) Afișarea timpului

#### INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE

##### ○ INSTALAREA BATERIILOR

Scoateți capacul compartimentului pentru baterii și introduceți 3 baterii AAA în compartimentul pentru baterii. Asigurați-vă că bateriile sunt instalate cu polaritate corectă (+ și -).



##### ○ ADAPTOR DE CURENT ALTERNATIV (AC)

Unitatea principală are un conector de alimentare de 5,0 V DC. Conectați cablul USB inclus la portul USB al unui calculator sau adaptor AC/DC care respectă specificațiile tehnice ale dispozitivului și introduceți mufa de alimentare în unitatea principală (așa cum se arată în imaginea de mai jos).



## ○ PROIECȚIA TIMPULUI

În orice mod, apăsați butonul de sus pentru a porni anunțarea orei curente, aprinderea luminii de fundal și proiecția timpului (aproximativ 5 secunde).

## ○ MODURI

În modul normal, apăsați tasta MODE pentru a selecta unul din următoarele moduri: Normal → Setare oră → Setare alarmă → Comutatorul On/Off pentru funcțiile ALM (alarmă) și CHM.

### Setarea timpului

În modul normal, apăsați tasta MODE o dată pentru a intra în modul de setare a timpului, apăsați tasta MIN/SOUND pentru a seta minutele. Apăsați tasta HR pentru a seta ora.

### Setarea timpului de declanșare a alarmei

În modul normal, apăsați de două ori tasta MODE pentru a intra în modul de setare a alarmelor, apoi apăsați tasta MIN/SOUND

pentru a seta minutele. Apăsați tasta HR pentru a seta ora.

### Setările ALM și CHM

În modul normal, apăsați tasta MODE de trei ori pentru a intra în modul de setare ALM și CHM, apoi apăsați tasta MIN/SOUND pentru a porni/opri funcția de alarmă.

Apăsați tasta HR pentru a porni/opri funcția CHIME. Următoarea setare comută între moduri în următoarea ordine: CHM1 ON → CHM2 ON → CHM OFF

## ○ COMUTARE ÎNTRE ° C / ° F

Apăsați tasta de HR timp de 2 secunde pentru a comuta ° C / ° F.

## ○ ANUNȚAREA OREI

Glisați comutatorul ON/OFF TALKING pentru a porni/opri funcția de anunțare a orei.

## AVERTIZARE

- Curățați produsul cu o cârpă ușor umedă și cu detergent ușor care nu conține alcool.
- Aveți grijă să nu scăpați produsul pe jos.
- Nu scufundați produsul în apă. Acest lucru poate provoca un șoc electric și deteriora produsul.
- Nu supuneți produsul la temperaturi extreme, vibrații, presiune sau șocuri.
- Nu modificați componentele interne.
- Nu amestecați baterii noi cu cele vechi sau baterii de diferite tipuri.

- Nu folosiți baterii reîncărcabile cu acest produs.
- Scoateți bateriile dacă nu intenționați să folosiți produsul pentru o perioadă lungă de timp.
- Nu zgâriați ecranul LCD.

## GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni de la data achiziției. Puteți să revendicați garanția de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, solicitând înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului necorespunzător. Trimiteți-ne un mesaj prin intermediul poștei electronice (e-mail), care să conțină numărul de comandă și data achiziției. Ne puteți contacta făcând clic pe logo-ul nostru din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data primirii produsului.



	Eliminarea DEEE și simbolul reciclării. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Este destinat să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.
--	--