

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

### BLENDER PORTABIL JUICEWIZARD

#### CONȚINUTUL PACHETULUI

- Blender electric
- Cablu USB
- Perie de curățare
- Manual de utilizare

#### SPECIFICAȚII TEHNICE

Material: ABS + PC

Culori: roz, albastru, verde, mov

Port de încărcare: 5V/1.5A

Capacitatea bateriei: 2000 mAh

Intensitatea curentului electric: 10A

Putere nominală: 150W.

Timp de încărcare: aproximativ 3 ore.

Specificația motorului: DC 3.6V

Capacitatea: 380mL

Dimensiunile produsului: 75mm\*75mm\*230mm

#### UTILIZAREA



- (1) Șnur
- (2) Capac superior
- (3) Capac mediu
- (4) Material cană: PC
- (5) Lame
- (6) Material bază: plastic ABS
- (7) Comutator
- (8) Port de alimentare

Înainte de utilizare, asigurați-vă că bateria este încărcată, iar accesoriile sunt curate. Acest produs

este dotat cu un sistem de siguranță dublu. Doar atunci când cana este fixată pe bază, blenderul poate funcționa.

Tăiați fructele în bucăți de dimensiunea în jur de 1,5 cm × 1,5 cm (îndepărtați coaja și miezul).

1. Puneți fructele în cană. Fructele ar trebui să reprezinte aproximativ 60% din volumul căzii. După adăugarea apei, cana va fi umplută în proporție de 80%. Fixați capacul mediu și cel superior.
2. Întoarceți blenderul cu susul în jos și porniți-l. Când lamele încep rotirea, întoarceți blenderul și începeți să produceți suc. Pentru sucul de mere / pere, este nevoie de aproximativ 1-1,5 min. Pentru sucul de mandarine / portocale / căpșuni, este nevoie de aproximativ 30 - 60 s. Agitarea blenderului în timpul funcționării face ca sucul să fie mai subțire.
3. Când sucul este suficient de subțire, opriți blenderul, deschideți capacul superior și bucurați-vă de suc.
4. Încărcarea: conectați cablul USB la orificiul de alimentare USB. Multe tipuri de telefoane inteligente și încărcătoare pentru produsele digitale pot fi utilizate în calitate de încărcător pentru acest produs. Puteți utiliza și un Power Bank pentru încărcare. După ce l-ați încărcat timp de 3 ore, acest produs poate procesa până la 10-12 căni de suc.

#### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Când blenderul funcționează, este interzis să deschideți capacul superior, să puneți mâinile/degetele sau alte obiecte în cană.

2. Înainte de curățare, asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția "OFF - OPRIT. Nu puneți baza dispozitivului în apă, sau elementele electronice se vor deteriora.
3. Intervalele de pauză între amestecare continua sunt de 5 secunde. Cel mai lung interval de amestecare întreruptă este de 90 de secunde. Dacă timpul presetat de amestec este depășit, blenderul se va opri automat. Înainte de a porni din nou blenderul vă rugăm să setați comutatorul în poziția OFF apoi din nou ON. Vă rugăm să nu amestecați produsele în blender sub o rezistență ridicată pentru a împiedica încărcarea excesivă a elementelor electronice și pentru a-i asigura o durată de viață lungă dispozitivului.
4. Dacă blenderul se oprește brusc din cauza bucăților mari/tari de fructe, automat se va aprinde și va clipi lumina roșie. După setarea comutatorului în poziția OFF, lumina va înceta să clipească. Porniți blenderul, și acesta va funcționa din nou.
5. Accesoriile acestui dispozitiv nu pot fi dezinfectate în cuptorul cu microunde sau sub apă fierbinte, în cazul în care temperatura apei depășește 50 ° C, în caz contrar accesoriile se vor deforma.
6. Este interzisă spălarea accesoriilor în echipamentele de spălare, cum ar fi mașina de spălat vase.
7. Este interzisă spălarea accesoriilor cu un burete din sârmă de oțel sau cu un produs de curățare abraziv sau coroziv.

8. Acest produs este destinat exclusiv pentru producerea de sucuri. Nu este indicat să amestecați carne, nuci sau fasole.
9. Vă rugăm să nu lăsați acest produs la îndemâna copiilor. Este necesară supravegherea unei persoane responsabile atunci când acest dispozitiv este folosit de către sau în apropierea copiilor sau persoanelor cu anumite dizabilități.
10. Acest produs este destinat pentru utilizarea individuală, acasă, pentru o familie. În cazul în care a apărut o defecțiune, vă rugăm să contactați serviciul clienți. Nu reparați și nu dezamblați dispozitivul desinstător, în caz contrar garanția va fi anulată.

Defecțiune	Analiză	Soluție
Nu se pornește, lumina roșie clipește	Baterie descărcată	Încărcați
Lumina verde clipește în timpul funcționării	Timpul de amestecare continuă a depășit 5 secunde, timpul de amestecare întreruptă a depășit 90 de secunde	Reporniți blenderul
Lumina roșie clipește în timpul funcționării	Motor blocat	Îndepărtați bucățile mari de fructe și reporniți
Scurgeri	Problemă de instalare a	Reinstalați inelul din silicon

	inelului din silicon	
Lumina roșie și lumina albastră clipeșc alternativ	Magnetul nu este aliniat la comutator	Strângeți mai tare cana blenderului

## GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.



	DEEE simbolul pentru eliminare și reciclare. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu privire la Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a acestui produs și de a promova reutilizarea și reciclarea.
--	---