

INSTRUCȚIUNI

JUCĂRIE INTERACTIVĂ OCTOPUS

COMPONENTE

- Jucărie caracatiță
- 2 mingi de polistiren

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Dimensiuni: 18 × 18 × 16 cm
- Materiale: ABS, EPS
- Sursă de alimentare: 3 baterii AA de 1,5 V (nu sunt incluse)



INSTALARE

- Întoarceți jucăria cu capul în jos și asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare este setat în poziția "OFF".
- Slăbiți șurubul de siguranță de pe compartimentul pentru baterii pentru a deschide capacul.
- Introduceți 3 baterii AA (nu sunt incluse). Respectați polaritatea corectă.
- Închideți compartimentul pentru baterii și strângeți șurubul de siguranță.



UTILIZARE

- Așezați jucăria pe o suprafață plană.
- Atunci când este folosită protecția de blocare a roților de pe partea inferioară, jucăria stă nemișcată și poate fi folosită pe o masă sau pe o altă suprafață cu arie mică.
- Când protecția de blocare a roților de pe partea inferioară este îndepărtată, jucăria trebuie așezată pe o suprafață plană cu suficient spațiu pentru a se deplasa.

- Porniți caracatița prin setarea comutatorului ON/OFF în poziția "ON".
- Caracatița începe să se miște prin cameră, emite lumini intermitente și redă o melodie veselă.
- Atunci când caracatița întâlnește un obstacol, aceasta se întoarce și continuă să se deplaseze în altă direcție.
- Așezați mingea de polistiren pe pălăria caracatiței. Jucăria generează un flux de aer puternic care ridică mingea și o suspendă în aer.
- Pentru a opri jucăria, setați comutatorul de alimentare în poziția "OFF".

ATENȚIE

- Opriți produsul și scoateți bateriile atunci când nu îl utilizați.
- Bateriile trebuie să fie instalate respectând polaritatea corectă pentru a preveni producerea unui scurtcircuit.
- Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi.
- Utilizați numai baterii de același tip sau de un tip echivalent cu cel recomandat.
- Nu expuneți bateriile la temperaturi ridicate sau la lumina directă a soarelui.
- Produsul conține piese mici. Pericol de sufocare!
- Nu este potrivit pentru copii cu vârsta mai mică de 3 ani.
- A se păstra departe de apă și surse de foc.

- Curățați produsul cu o cârpă umedă.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni. O puteți solicita de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, pentru un produs înlocuitor sau o rambursare. Trimiteți-ne numărul comenzii și data de cumpărare prin e-mail, care este disponibil făcând clic pe logo-ul nostru din colțul drept de jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data colectării.



Simbolul de eliminare și reciclare DEEE. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Acesta este menit să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.