

INSTRUCȚIUNI

ANTEMERGĂTOR INTERACTIV JOYSTRIDE

CONȚINUTUL PACHETULUI

- Corp principal antemergător
- Mâner antemergător
- 2 picioare pentru antemergător
- Telefon de jucărie
- Tablă pentru desenat
- Mini pian muzical
- Greutate (sticlă de apă)
- Un șurub mare

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Alimentare: 2 baterii AA (neincluse)
- Material: ABS, PP
- Dimensiuni: 42 x 34 x 45 cm
- Greutate: 1,5 kg



COMPONENTE



1. Corp principal
2. Telefon de jucărie
3. Tablă pentru desenat
4. Mini pian muzical
5. Picioare cu roți antiderapante
6. Mâner
7. Greutate
8. Șurub

ASAMBLARE



1. Instalează cele două picioare de susținere ale antemergătorului în cele două orificii de la spatele corpului principal. Asigură-te că orificiile din partea de sus a picioarelor sunt aliniate cu orificiile din partea de sus ale corpului principal.

NOTĂ: Nu instala mânerul înainte de a finaliza instalarea picioarelor!



2. Inserează mânerul în cele două orificii din partea de sus ale corpului principal. Împinge mânerul în orificii până ce se fixează în locația sa. Asigură-te că produsul este blocat în poziție prin fixarea fermă a picioarelor și a mânerului.



3. Umple greutatea (sticla de apă) cu apă și instalează-o pe partea din spate a corpului principal pentru a stabiliza produsul. Fixează sticla de apă la corp cu șurubul mare inclus.



4. Atașează accesoriile (telefon, pian și tablă pentru desenat) în poziția corectă, sau demontează-le după preferințe.

NOTĂ:

- Înainte de a fixa mini pianul, folosește o șurubelniță Philips pentru a deschide compartimentul bateriei de pe spatele pianului și instalează 2 baterii AA. Ai grijă la polaritate. Închide compartimentul și strânge șurubul după instalarea bateriilor. Împinge butonul de pe spatele pianului în pozițiile ON sau OFF pentru a porni sau a opri dispozitivul.
- Îndepărtează folia protectoare de pe tabla de desenat înainte de prima utilizare. Se folosește doar pixul inclus pentru a desena. Șterge desenele împingând butonul de glisare la stânga/dreapta.



5. Ajustează viteza de rotație a roților strângând sau slăbind șuruburile de pe roți.

AVERTISMENTE

- Nu este potrivit pentru copiii sub 6 luni. Pericol de sufocare din cauza pieselor mici.
- Copiii se vor juca doar supravegheați de adulți.
- Nu lăsa apa să ia contact cu bateriile.
- Oprește-l și scoate bateriile când produsul nu e folosit.
- Nu dezasambla și nu modifica în niciun fel.

GARANȚIE

Garanția este valabilă 24 de luni. O poți revendica de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, pentru înlocuirea produsului sau rambursare. Trimite-ne numărul comenzii și data achiziției în email, care e disponibil dând clic pe sigla noastră din colțul dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data achiziției.



	Simbol DEEE pentru eliminare și reciclare. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE privind Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Acesta este destinat să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.
--	--