

INSTRUCȚIUNI

MAȘINĂ POPCORN

COMPONENTE

- Mașină pentru popcorn
- Capac din material plastic
- Capac cu funcție de ceașcă de măsurare
- Manual de utilizare

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Voltaj: 220-240V
- Frecvență: 50 – 60Hz
- Putere: 1200W
- Lungimea cablului de alimentare: 75cm
- Dimensiuni produs: 160*295*200 mm
- Material: PP / Aluminiu

MODUL DE UTILIZARE



- (1) Capac cu funcție de ceașcă de măsurare
- (2) Capac
- (3) Pâlnie
- (4) Carcasă
- (5) Comutator

INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE

- Plasați aparatul pe o suprafață plată și uscată.
- Înainte de prima utilizare, se recomandă ștergerea mașinii pentru Popcorn și a accesoriilor cu o cârpă umedă.
- Măsurați cantitatea de popcorn folosind capacul de măsurare furnizat. Este suficientă o măsură plină pentru o sesiune. Mai mult de o măsură plină ar putea supraîncărca mașina de popcorn și ar putea perturba funcționarea corespunzătoare a acesteia.
- Preîncălzirea aparatului nu este necesară.
- Nu adăugați alte ingrediente în timp ce pocnesc floricelele de porumb, ingrediente precum: ulei, unt, margarină, sare sau zahăr, în caz contrar aparatul se poate defecta.
- Turnați boabele de porumb în camera din aluminiu cu aer fierbinte utilizând pâlnia pentru popcorn.
- Instalați capacul cu funcție de ceașcă de măsurare pe partea superioară a mașinii pentru popcorn.
- Puneți un castron mare sub pâlnia de evacuare pentru a capta floricelele de porumb
- Porniți mașina pentru popcorn. În scurt timp boabele de porumb vor începe să pocnească în continuu. Popcornul va fi evacuat în castron până când ultimul bob de porumb nu va pocni. Procesul durează aproximativ 3 minute.
- Apăsăți comutatorul în poziția OFF și scoateți ștecherul din priză.

- În cazul în care doriți să mai adăugați boabe de porumb în aparat, eliminați boabele vechi din camera din aluminiu cu aer fierbinte.

ATENȚIE: NU atingeți capacul în timpul sau imediat după utilizare. Unitatea va fi extrem de fierbinte.

NOTĂ: Lăsați 10 minute pauză între sesiunile de folosire. Acest lucru va permite motorului sa se răcească.

○ DEPOZITARE

Când mașina de popcorn nu este utilizată, deconectați mașina de popcorn de la priză și depozitați-o într-un loc sigur și uscat . NU lăsați aparatul la îndemâna copiilor.

○ CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de curățare, scoateți ștecherul din priză.
- Asigurați-vă că mașina pentru popcorn s-a răcit complet înainte de curățare.
- Curățați părțile din plastic ale mașinii pentru popcorn cu o cârpă umedă. Nu folosiți produse abrazive pentru curățare deoarece acestea ar putea deteriora mașina pentru popcorn.
- Capacul superior și capacul cu funcție de ceașcă de măsurare pot fi curățate în apă caldă cu săpun.

○ ATENȚIE!

- Nu adăugați ulei. Asigurați-vă înainte de utilizare că boabele de porumb sunt complet uscate.

- Plasați capacul de măsurare pe capacul superior.
- Nu adăugați unt în camera din aluminiu cu aer fierbinte.

IMPORTANT

Atunci când utilizați aparate electrice, trebuie respectate întotdeauna precauțiile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

1. Citiți toate instrucțiunile.
2. Nu atingeți suprafețele fierbinți.
3. Dispozitivul și cablul de alimentare al acestuia NU trebuie să contacteze nici cu o sursă de apă (sau alt lichid).
4. Este necesară supravegherea unei persoane responsabile atunci când acest dispozitiv este folosit de către sau în apropierea copiilor sau persoanelor cu anumite dizabilități.
5. Deconectați dispozitivul de la priza atunci când nu îl folosiți și înainte de curățare. Lăsați să se răcească înainte de a pune sau scoate componente și înainte de a curăța aparatul.
6. Nu folosiți aparatul cu un cablu sau ștecher deteriorat sau dacă aparatul prezintă semne de defecte. Returnați aparatul la cea mai apropiată unitate autorizată de service pentru a vă examina și repara aparatul.
7. Utilizarea accesoriilor care nu sunt recomandate de către producătorul aparatului, poate provoca vătămări corporale.
8. Nu utilizați aparatul în aer liber.

9. Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau să atingă suprafețele fierbinți.
10. Pentru a deconecta aparatul, apăsați comutatorul în poziția OFF "oprit", apoi scoateți ștecherul din priză.
11. Nu utilizați niciodată aparatul în scopuri diferite de destinația de utilizare prevăzută a acestuia.
12. Aparatul care este conectat la o priză nu trebuie lăsat nesupravegheat.
13. Mașina pentru popcorn a fost furnizată cu un cablu de alimentare scurt pentru a reduce riscul de încălcire sau de împiedicare care poate fi cauzat de un cablu lung.
14. Dacă este utilizat un prelungitor:
 - a. Prelungitorul trebuie să fie compatibil cu aparatul.
 - b. Cablul de extensie trebuie să fie un cablu de împământare cu 3 fire.
15. Vă rugăm să rețineți că durata de utilizare continuă maxim admisă este de 5 minute. Pauzele între sesiuni trebuie să dureze cel puțin 10 minute.
16. Din motive de siguranță, un cablu de alimentare deteriorat sau defect trebuie înlocuit numai de către un specialist.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o

reclamație privind garanția produsului, prin e-mail.
În mesaj indicați numărul de comandă și data
achiziției.



DEEE simbolul pentru eliminare și reciclare. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu privire la Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a acestui produs și de a promova reutilizarea și reciclarea.