

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

PROIECTOR LED DE EXTERIOR HOLIDAYRHAPSODY

CONȚINUTUL PACHETULUI:

- Proiector LED cu cablu
- Adaptor USB
- Țăruș din plastic
- Bază de plastic
- 12 diapozitive

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Putere nominală: 7,5 W
- Tensiune nominală: 5 V
- Tip cablu de alimentare: USB
- Materiale: ABS
- Dimensiuni: 16 × 20 × 23 cm



COMPONENTE



- (1) Suport pentru diapozitive
- (2) Diapozitiv
- (3) Comutator ON/OFF (pornire/oprire) pentru motor
- (4) Comutator ON/OFF pentru lumină
- (5) Proiector LED
- (6) Țăruș din plastic
- (7) Manetă de fixare
- (8) Bază de plastic
- (9) Adaptor USB

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE ȘI UTILIZARE

- Selectați locul în care doriți să instalați proiectorul LED HolidayRhapsody. Țineți cont de faptul că nu trebuie să existe obstacole vizuale între proiector și suprafața pe care va fi afișată proiecția.
- Decideți dacă doriți să folosiți țărușul sau baza de plastic pentru a asigura stabilitatea maximă a proiectorului.
- Dacă terenul este moale, vă recomandăm să folosiți țărușul, iar dacă terenul este tare și plat, vă recomandăm să folosiți baza de plastic.
- Dacă folosiți baza de plastic, pur și simplu fixați partea inferioară a proiectorului în orificiul din centrul bazei. Dacă folosiți țărușul de plastic, fixați partea inferioară a proiectorului în orificiul din partea superioară a țărușului.
- Instalați proiectorul în locul dorit și slăbiți maneta de fixare pentru a regla unghiul de proiecție. Asigurați-vă că proiectorul este îndreptat direct spre suprafața pe care doriți să proiectați. Strângeți maneta pentru a-l fixa în poziție.
- Conectați cablul proiectorului la adaptorul USB inclus și conectați adaptorul la o priză de perete sau la un cablu prelungitor de alimentare.

- Alegeți unul dintre cele 12 diapozitive diferite și fixați-l cu grijă în suportul pentru diapozitive.
- Introduceți suportul pentru diapozitive în slotul de pe partea laterală a proiectorului.
- Apăsați comutatorul ON/OFF (4) pentru a aprinde lumina proiectorului. Proiecția ar trebui să devină acum vizibilă.
- Pentru a porni rotația proiecțiilor, apăsați comutatorul ON/OFF al motorului (3).
- Pentru a opri dispozitivul, este suficient să apăsați din nou cele două comutatoare ON/OFF.

ATENȚIE

- Nu scufundați produsul în apă.
- Nu conectați sau deconectați dispozitivul cu mâinile umede.
- Nu utilizați proiectorul cu un cablu sau un adaptor deteriorat.
- Nu îndreptați intenționat lumina emisă spre ochi sau față.
- Nu încercați să deschideți carcasa sau să înlocuiți lampa dispozitivului.
- Scoateți întotdeauna aparatul din priză în timpul furtunii sau atunci când nu este utilizat.
- Utilizați numai adaptorul USB inclus.
- Nu dezasamblați sau modificați produsul în niciun fel.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor sau animalelor de companie.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni de la data achiziției. Puteți să revendicați garanția de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, solicitând înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului necorespunzător. Trimiteți-ne un mesaj prin intermediul poștei electronice (e-mail), care să conțină numărul de comandă și data achiziției. Ne puteți contacta făcând clic pe logo-ul nostru din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data primirii produsului.



	<p>Eliminarea DEEE și simbolul reciclării. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Este destinat să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.</p>
--	---