

INSTRUCȚIUNI

MULTICOOKER HOTPOT

CONTINUTUL PACHETULUI

- Aparat de tip multicooker
- Capac
- Lingură
- Spatulă
- Bețișoare
- Cablu de alimentare
- Burete pentru curățare
- Suport pentru ouă

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Putere maxima: 600 W
- Capacitatea vasului: 1,5 L
- Tensiune nominală: 220 V
- Material: oțel inoxidabil, ABS, sticlă



MOD DE UTILIZARE

Înainte de prima utilizare

- Curățați interiorul tuturor vaselor cu ajutorul buretelui inclus. Folosiți o cantitate mică de apă și detergent, dar nu puneți aparatul sub apă curgătoare. Componentele electronice nu sunt impermeabile. Ștergeți aparatul pentru a-l usca.

Mod de utilizare

- Conectați aparatul la priza electrică cu ajutorul cablului de alimentare inclus (conectorul se află în partea din spate a dispozitivului).
- Utilizați maneta de pe partea din față a aparatului pentru a selecta modul de gătire dorit.
- Rotiți maneta până la capăt spre stânga pentru a opri aparatul.

Curățare și întreținere

- Folosiți doar cele două vase de sus pentru a găti la aburi.
- Nu umpleți niciodată prea mult vasul aparatului (MAX. 2/3 din vas).
- Pentru curățare folosiți numai buretele inclus în set și un detergent delicat.
- Curățați aparatul și accesoriile acestuia după fiecare utilizare.
- Nu zgâriați vasele și suprafețele aparatului cu obiecte metalice.
- Țineți partea inferioară a aparatului departe de apă.

ATENȚIE

- Nu acoperiți niciodată partea inferioară a aparatului. Acest lucru poate provoca supraîncălzirea acestuia.
- Nu umpleți prea mult vasul.
- A se păstra departe de copii și animale de companie.
- Opriți întotdeauna și deconectați aparatul atunci când nu îl folosiți.
- Așteptați ca vasul să se răcească înainte de curățare.
- Produsul NU este potrivit pentru curățarea în mașina de spălat vase.
- Nu scufundați și nu puneți sub apă curgătoare.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni. O puteți solicita de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, pentru un produs înlocuitor sau o rambursare. Trimiteți-ne numărul comenzii și data de cumpărare prin e-mail, care este disponibil făcând clic pe logo-ul nostru din colțul drept de jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data colectării.



Simbolul de eliminare și reciclare DEEE. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Acesta este menit

	să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.
--	---