

INSTRUCȚIUNI

CEAS SPORT REZISTENT

CARACTERISTICI

Apăsați A pentru iluminarea de fundal. După 3 secunde lumina de fundal se va stinge automat.

Comutarea între moduri se efectuează prin apăsarea butonului C:

- Afișarea timpului
- Cronometru [ST]
- Ceas deșteptător [AL]
- Ajustarea timpului



Cronometru

Apăsați butonul C pentru a intra în modul cronometru [ST]:

- Porniți cronometrul apăsând B. Apăsați din nou B pentru a îl opri.
- Apăsați B pentru a reseta.
- Apăsarea butonului D în timpul cronometrării, va întrerupe numărarea. Continuați cronometrarea apăsând din nou butonului D.

Ceasul deșteptător

În timp ce vă aflați în modul de afișare timp, apăsați de două ori C pentru a intra în modul de alarmă [AL]. Apăsați B pentru a seta tonul de apel (ALM, SIG, ambele sau nici unul). Apăsați D pentru a începe setarea orei și apăsați sau mențineți B pentru a ajusta ora. Odată ce ați setat ora, apăsați D pentru a confirma.

Fiți atenți la modulul de afișare a timpului (modul 12 sau 24 de ore). Dacă afișajul de timp este setat pe modul de 12 ore, litera P va fi afișată pe ecran atunci când alarma este setată la ora PM sau spațiul va rămâne gol în cazul timpului AM.

Ajustarea timpului și datei

Apăsați butonul C de trei ori pentru a intra în modul de ajustare a timpului (sau apăsați până când afișajul secundelor începe să clipească). Prin apăsarea butonului B, secunde vor fi setate la zero.

- Apăsați D și apoi B pentru a seta ora. Când setați ora, comutați între modul 12 [AM / PM] și 24 de ore [H].
- Apăsați D și apoi B pentru a seta minutele.
- Apăsați D și apoi B pentru a seta luna
- Apăsați D și apoi B pentru a seta ziua
- Apăsați C pentru a ieși din setări

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.



DEEE simbolul pentru eliminare și reciclare. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu privire la Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a acestui produs și de a promova reutilizarea și reciclarea.