

MANUAL DE UTILIZARE

CĂȘTI WIRELESS ULTRASOUND

CONȚINUTUL PACHETULUI:

- Căști fără fir
- Cablu de încărcare USB
- Cutie de încărcare
- Pernuțe de schimb
- Manual de utilizare

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Tensiunea nominală: 5V DC
- Capacitatea bateriei per cască: 50 mAh
- Dimensiunea difuzorului: 8 mm
- Greutate (căști și cutie de încărcare): 94 g
- Raza de acțiune Bluetooth: 10 m
- Versiunea Bluetooth: 5.1



ÎNCĂRCARE

- Pentru a încărca cutia de încărcare, conectați un capăt al cablului de încărcare USB la portul cutiei de încărcare și celălalt capăt la portul USB al calculatorului sau la încărcătorul telefonului.
- Indicatorul luminos al cutiei de încărcare va începe să clipească.
- Cutia de încărcare este complet încărcată atunci când pe ecranul acesteia este afișată cifra 100.
- Pentru a încărca căștile, introduceți-le în cutia de încărcare.
- Indicatoarele luminoase verzi de deasupra sloturilor pentru căști vor indica încărcarea căștilor.
- Încărcați complet căștile înainte de prima utilizare.

MODUL DE UTILIZARE

○ PORNIREA ȘI OPRIREA CĂȘTILOR

- Căștile se pornesc automat când sunt scoase din cutia de încărcare și se opresc automat când sunt introduse în sloturile din cutia de încărcare.
- Pentru a opri sau porni manual căștile, țineți apăsat butonul tactil de pe căști timp de 3 secunde.

○ CONECTAREA CĂȘTILOR CU UN DISPOZITIV

- Căștile sunt deja conectate între ele. Dacă acestea se deconectează, opriți-le și apăsați simultan butonul tactil de pe căști timp de 10 secunde până când indicatorul luminos începe să clipească roșu și albastru.
- Pentru a conecta căștile cu telefonul dvs. sau un alt dispozitiv inteligent, porniți-le și deschideți setările Bluetooth de pe dispozitivul inteligent. Găsiți căștile (nume: F9) și conectați-vă la acestea. Acum sunt gata de utilizare.

- Odată împerecheate, căștile se vor conecta automat la telefon atunci când funcția Bluetooth este activată.

○ FUNCȚII

- Apăsați o dată butonul tactil pentru a întrerupe redarea sau a reda conținutul media.
- Țineți apăsat butonul tactil pentru a utiliza comenzile vocale SIRI sau Google.
- Atingeți de două ori casca dreaptă pentru a reda următoarea melodie sau atingeți de două ori casca stângă pentru a reda melodia anterioară.
- Apăsați o dată butonul tactil pentru a prelua sau a termina un apel.
- Țineți apăsat butonul tactil timp de 3 secunde pentru a respinge un apel primit.

ATENȚIE

- Încărcați complet căștile și cutia de încărcare dacă produsul nu a fost utilizat o perioadă mai lungă de timp.
- Nu expuneți la căldură, flăcări deschise, umezeală sau apă.
- Utilizați numai cablul de încărcare inclus pentru a încărca dispozitivul.
- Nu dezamblați sau modificați produsul în niciun fel.
- Nu expuneți la temperaturi extreme (-10–55 °C)
- Păstrați căștile în cutia de încărcare.
- Curățați căștile numai cu o cârpă moale și uscată.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni de la data achiziției. Puteți să revendicați garanția de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia,

solicitând înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului necorespunzător. Trimiteți-ne un mesaj prin intermediul poștei electronice (e-mail), care să conțină numărul de comandă și data achiziției. Ne puteți contacta făcând clic pe logo-ul nostru din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data primirii produsului.



Eliminarea DEEE și simbolul reciclării. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Este destinat să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.