

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

HAIR TRIMMER + SHAVER SET

CONȚINUTUL PACHETULUI

- 1x aparat de tuns
- 1x aparat de bărbierit
- 1x husă moale
- 1x adaptor AC (220V)
- 2x accesorii auxiliare
- 1x perie
- 1x pieptene
- 1x manual de utilizare
- 1x ulei pentru întreținere

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Dimensiuni aparat de tuns: 185 x 45 x 40mm
- Dimensiuni aparat de bărbierit: 155x65x56mm
- Culoare: argintiu, roșu, albastru, negru
- Modul de alimentare: baterie reîncărcabilă, curent alternativ.
- Sursa de alimentare: Adaptor de curent alternativ (AC) – AC 220V Poate fi utilizat în țările europene!
- Timpul de funcționare: 5 ore de încărcare permite 30 de minute de lucru; încărcarea completă (8-12 ore) permite 50 de minute de lucru.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Înainte de prima utilizare, aparatul de tuns trebuie să fie încărcat complet.

1. Glisați comutatorul pornire/oprire (on/off) în jos.
2. Introduceți fișa adaptorului în mufa de alimentare a aparatului de tuns.
3. Conectați adaptorul la o priză.

Indicatorul luminos de stare se va stinge atunci când bateria reîncărcabilă este complet încărcată.



UTILIZARE

- (1) Lama
- (2) Cap cu lame detașabil
- (3) Roată de control a lungimii de tăiere
- (4) Comutator pornire/oprire
- (5) Indicatorul luminos de stare
- (6) Mufă de alimentare pentru adaptorul principal
- (7) Aparat de tuns retractabil (încorporat)
- (8) 3 capete plutitoare de bărbierire

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

○ SFATURI UTILE

Părul trebuie să fie curat și uscat atunci când este tăiat.

Tăiați şuvițe de păr mici la fiecare mișcare a aparatului de tuns.

Tăiați părul micșorând lungimea treptat până când obțineți lungimea dorită. Lamele se pot bloca dacă mișcați aparatul de tuns prea repede sau încercați să tăiați prea mult păr simultan. Lăsați aparatul să funcționeze pentru o perioadă scurtă de timp înainte de utilizare.

Capătul cu lame (utilizarea fără pieptene de ghidare) poate fi utilizat pentru definirea conturului bărbii, chiar și în locurile greu accesibile. La fel poate fi utilizată pentru bărbieritul părului de-a lungul tâmpelor și a gâtului.

○ PIEPTENE DE GHIDARE

Folosiți un pieptene de ghidare pentru a scurta părul uniform până la o lungime de 4 – 30mm.

Pentru a seta lungimea dorită, rotiți roata de control a lungimii de tăiere.

○ BARBĂ DETALIATĂ ȘI BĂRBIERITUL GÂTULUI

Definirea conturului bărbii și bărbieritul gâtului se fac fără atașamente (capete).

1. Scoateți atașamentul (pieptenele de ghidare).
2. Fără a aplica presiune aplicați mișcări ușoare de-a lungul conturului bărbii, ținând aparatul de tuns sub un unghi ascuțit.

○ CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Îndepărtați pieptenele pentru ghidare.
2. Apăsăți capul pentru bărbierit (cap cu lame) spre spate și îndepărtați-l.
3. Periați toate impuritățile și firele de păr de pe lame, aparatul de tuns și de pe capul cu lame.
4. Reinserați capul cu lame introducând zăvorul capului în canelura carcusei.
5. Apăsăți capul pentru bărbierit înapoi în carcasă, până când auziți un clic.
6. Design umed / uscat. Pentru utilizare în duș și curățare ușoară.

○ UNGEREA CU ULEI A LAMELOR

Ungeți cu ulei lamele aparatului de tuns, dacă aparatul este folosit des. Folosiți ulei non-coroziv.

1. Îndepărtați pieptenele pentru ghidare.
2. Aplicați una sau două picături de ulei pe dinții lamei.
3. Porniți scurt aparatul de tuns și apoi opriți-l din nou pentru a distribui uniform uleiul.
4. Îndepărtați orice exces de ulei ștergând excesul de ulei cu o cârpă.

○ ÎNLOCUIREA ACCESORIILOR

Folosiți doar accesorii originale. Accesorii precum capul de bărbierit, adaptor și pieptene de ghidare sunt disponibile în magazinele specializate. Nu ascuțiți desinestătător lamele dispozitivului.

Schimbați capul de bărbierit așa cum este descris în Curățare și Întreținere.

IMPORTANT

○ UTILIZAREA PREVĂZUTĂ

Acest aparat de tuns este conceput pentru a scurta și tunde părul și barba. Nu folosiți aparatul de tuns pentru a tăia părul artificial.

○ PERICOLE PENTRU COPII

Țineți copiii departe de acest produs deoarece echipamentele electrice prezintă un risc sporit pentru siguranța copiilor. Există un pericol de tăiere cu lamele aparatului de tuns.

Părțile mici pot fi extrem de periculoase dacă sunt înghițite. Prin urmare, NU păstrați aparatul de tuns și accesoriile aparatului la îndemâna sau la vederea copiilor.

○ PERICOL DE ELECTROCUTARE

Curățați capul de bărbierit clătindu-l sub apa de la robinet. Cu toate acestea, aparatul de tuns NU trebuie scufundat în apă. Cablul de alimentare și adaptorul nu trebuie să intre în contact cu apa sau alte lichide, fiindcă există riscul de electrocutare. Prin urmare, NU folosiți aparatul de tuns în apropierea unei surse de lichid.

Dacă aparatul de tuns sau stația de încărcare va cădea în apă, scoateți imediat adaptorul din priză.

Deconectați dispozitivul de tuns dacă: nu intenționați să-l utilizați pentru o perioadă mai lungă de timp, dacă dispozitivul de tuns prezintă semne de defecțiuni, în timpul furtunilor și în timpul curățării.

Nu folosiți aparatul de tuns, dacă cablul de alimentare sau adaptorul prezintă semne de deteriorare.

Nu desfaceți carcasa aparatului. Toate reparațiile pot fi făcute doar de către un specialist autorizat. Reparațiile necorespunzătoare pot expune utilizatorul la pericole considerabile.

Utilizați numai adaptorul furnizat împreună cu dispozitivul de tuns sau un adaptor cu aceeași caracteristică tehnică, altfel aparatul ar putea fi deteriorat.

Conectați adaptorul numai la o priză de 220V ~ 50Hz corect instalată.

Nu expuneți niciodată aparatul de tuns la temperaturi sub -10 ° C sau mai mari de + 40 ° C pentru perioade mai lungi de timp.

Aparatul include un set dublu de baterii reîncărcabile. Aparatul nu trebuie dezmembrat, expus la flacără deschisă sau scurtcircuitat.

Nu folosiți aparatul dacă atașamentul este deteriorat.

Lamele aparatului sunt foarte ascuțite. Fiți foarte atenți atunci când utilizați aparatul fără atașament (capete).

ELIMINARE ȘI RECICLARE

Eliminați ambalajul în mod corespunzător Dacă doriți să aruncați aparatul, deșurubați șuruburile care țin carcasa în loc și scoateți bateriile reîncărcabile. Reciclați produsul conform normelor ecologice. Containere speciale sunt prevăzute pentru eliminarea bateriilor reîncărcabile. Ele sunt amplasate la magazinele care le vând sau la punctele publice de colectare. Pentru mai multe detalii apelați la autoritățile locale.

○ ELIMINAREA BATERIEI

1. Bateria folosită în acest aparat de tuns conține materiale care pot polua mediul înconjurător.
2. Înainte de a demonta bateriile, trebuie să vă asigurați că aparatul este deconectat de la sursa de alimentare electrică. Asigurați-

vă că bateriile sunt complet descărcate. Pentru a descărca complet bateriile aparatului, porniți aparatul și lăsați-l să funcționeze până motorul electric se oprește complet.

3. După demontarea bateriilor, NU conectați aparatul de ras și adaptorul acestuia la priză electrică sau la oricare altă sursă de energie electrică.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.



DEEE simbolul pentru eliminare și reciclare. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu privire la Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a acestui produs și de a promova reutilizarea și reciclarea.