

INSTRUCȚIUNI

PISTOL DE JUCĂRIE RAPIDSHOT

CONȚINUTUL PACHETULUI

- Pistol de jucărie
- 28 de săgeți din spumă
- Baterie reîncărcabilă
- Cablu de încărcare

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Material: ABS
- Capacitatea încărcătorului: 28 de săgeți
- Dimensiuni: 15,4 × 20 × 20,3 cm
- Tensiunea bateriei: 3,7 V
- Timp de funcționare: 35 min



COMPONENTE



- (1) Bot
- (2) Buton ON/OFF
- (3) Trăgaci
- (4) Compartimentul bateriei
- (5) Compartiment pentru săgeți
- (6) Mecanism de rotație

MOD DE UTILIZARE

- Asigurați-vă că butonul ON/OFF (2) este setat la OFF și deschideți compartimentul bateriei (4). Conectați cablul bateriei introduse cu cablul pistolului de jucărie și închideți compartimentul.
- Pentru a roti încărcătorul în mod liber, trebuie să mișcați mecanismul de rotație (6) în sens invers acelor de ceasornic până când partea din plastic iese din încărcător.
- Încărcați toate cele 28 de săgeți în sloturile goale destinate acestora(5). Asigurați-vă că capetele roșii ale săgeților sunt îndreptate spre bot(1). Rotiți din nou mecanismul de rotație în sens invers acelor de ceasornic până când partea din plastic revine în poziție.
- Țineți pistolul de jucărie astfel încât botul să fie îndreptat departe de dvs. (așa cum se arată în imaginea de mai jos).



- Utilizați butonul ON/OFF pentru a activa pistolul de jucărie. Cele două roți din plastic încep să se rotească.

- Pentru a lansa săgețile țineți apăsat trăgaciul (3). Pistolul de jucărie va roti automat încărcătorul și va trage cu săgeți. Pentru a opri tragerea, pur și simplu eliberați trăgaciul.
- Apasă butonul ON/OFF pentru a opri roțile din funcționare.
- Pentru a încărca bateria, scoateți-o din compartiment și conectați cablul său cu cablul de încărcare inclus. Introduceți mufa USB în portul USB al computerului sau într-un încărcător.


ATENȚIUNI

- Nu îndrepta pistolul spre alte persoane sau animale. Țintele pot provoca leziuni la nivelul feței sau al ochilor.
- Opriți întotdeauna și deconectați dispozitivul atunci când nu îl folosiți.
- Încărcați dispozitivul numai cu cablul de încărcare inclus.
- Asigurați-vă că suprafața de joc este bine luminată și curată atunci când utilizați produsul.
- Utilizați produsul numai în scopul pentru care a fost prevăzut.
- Nu dezasamblați sau modificați produsul în niciun fel.
- A se păstra departe de căldură și umiditate.
- Nu este potrivit pentru copiii mai mici de 8 ani. Produsul conține piese mici.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni. O puteți solicita de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, pentru un produs înlocuitor sau o rambursare. Trimiteți-ne numărul comenzii și data de cumpărare prin e-mail, care este disponibil făcând clic pe sigla noastră din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data colectării.



	<p>Simbolul de eliminare și reciclare DEEE. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Acesta este menit să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.</p>
---	--