

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

CEASUL INTELIGENT APOLLO

COMPONENTE

- Ceas Inteligent Apollo
- Cablu USB
- Manual de utilizare

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Dimensiuni produs: 43*12.5mm
- Greutate produs: 55g
- Material curea: TPU
- Material carcasă: aluminiu
- Culori: negru, gri, albastru, roz
- Dimensiuni afișaj: 39.1mm
- Rezoluție afișaj: 240x240px
- Tip afișaj: IPS
- Capacitatea bateriei: 280mAh
- Tip baterie: polimer de litiu
- Port de încărcare: micro USB
- Temperaturile de funcționare: 10°C – 50°C
- Compatibilitatea sistemului: Telefoane Android și iOS
- Cerințe de sistem de operare: Android 4.3 sau versiune mai nouă, iOS 7.0 sau versiune mai nouă
- Bluetooth: 3.0
- Limbi: arabă, olandeză, engleză, franceză, germană, portugheză, rusă, spaniolă, turcă

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Încărcare

Bateria ceasului trebuie să fie încărcată cu cel puțin 2 ore înainte de prima utilizare.

Codul de securitate

Codul de securitate original este 1122. Acest cod împiedică utilizarea ceasului de către persoanele neautorizate.

Vă rugăm să schimbați codul original pentru a asigura că informațiile dvs. personale sunt în siguranță.

INSTRUCȚIUNI

○ DETALII PRODUS



- (1) **Butonul de alimentare:** Apăsați lung pentru pornire / oprire (On/Off), apăsați scurt pentru a trezi / ecran întunecat / înapoi la meniul principal
- (2) **Port USB:** Încărcare/Transfer de date
- (3) **Ecran tactil:** Fiecare funcție (meniul principal) va fi afișată pe ecranul tactil capacitiv.

○ INFORMAȚII RAPIDE

Puteți naviga prin paginile meniului glisând degetul pe ecran la stânga și la dreapta; dispozitivul poate confunda glisarea cu un click dacă contactul cu ecranul este prea scurt.

○ AFIȘAJ CEAS

Metoda de setare:

Metoda 1: Porniți ceasul. Când telefonul se află în modul ceas, vă rugăm să dați click pe ecranul mijlociu și să setați stilul afișajului alegând din variantele propuse.

Metoda 2: Porniți ceasul. Intrați în meniul principal: setări – setări telefon – afișarea meniului în modul standby – afișarea temei de fundal.

○ DESCARCĂ APLICAȚIA PENTRU SINCRONIZARE

Scanați codul QR din meniul ceasului sau codul QR de mai jos. Descărcați aplicația care se potrivește cu telefonul dvs. Această aplicație este utilizată numai pentru sincronizarea între ceas și telefon și nu va utiliza transferul de date pe telefon.



Dacă ați descărcat deja aplicația aferentă, vă rugăm să verificați dacă aveți instalată cea mai nouă versiune a aplicației, pentru a asigura că toate funcțiile vor lucra normal. Vă rugăm să actualizați aplicația atunci când este disponibilă actualizarea.

○ CONECTAREA CEASULUI INTELIGENT CU TELEFONUL

Vă rugăm să instalați aplicația.

Conectați ceasul cu telefonul prin intermediul Bluetooth.

De la telefon la ceas:

Setări telefon – porniți funcția Bluetooth – căutați dispozitivele noi. Vă rugăm să selectați opțiunea asociați dispozitivele, atunci când dispozitivul corect este afișat. De asemenea, alegeți „da” pe telefonul dvs.

De la ceas la telefon:

Selectați funcția BT (Bluetooth) în ceasul dvs. – căutați dispozitive nou – găsiți în lista cu dispozitive telefonul dvs. – asociați dispozitivele.

Vă rugăm să alegeți „permite” atunci când există o solicitare din partea telefonului sau a ceasului.

Vă rugăm să vă asigurați că aplicația este autorizată să ruleze în fundal.

FUNCȚII

○ MESAJE

Sincronizați mesajele primite pe telefon cu ceasul.

○ BLUETOOTH

Setați starea Bluetooth pornit / oprit (on/off).

○ ÎNREGISTRAREA APELURILOR

Puteți verifica înregistrările de apeluri telefonice după ce conectați ceasul și telefonul cu ajutorul Bluetooth.

Ceasul va afișa toate înregistrările, inclusiv apelurile pierdute, apelurile de ieșire și apelurile primite; Puteți verifica data, ora și numărul de telefon al apelurilor atunci când le alegeți și puteți apela înapoi.

○ APEL PRIN CONEXIUNEA BLUETOOTH

Dispozitivele asociate cu ceasul.

○ NOTIFICĂRI LA DISTANȚĂ

Când primiți SMS-uri sau mesaje în rețelele de socializare Facebook, Instagram și alte aplicații de pe telefonul conectat, ceasul vă va notifica să le citiți.

○ CAMERĂ LA DISTANȚĂ

Ceasul inteligent poate controla camera telefonului dvs.

○ FUNCȚIA ANTI-PIERDERE

Ceasul va căuta telefonul sau telefonul va căuta ceasul.

○ PEDOMETRU

Poate fi utilizat în calitate de instrument pentru evitarea inactivității fizice sau vă poate informa despre excesul de activitate fizică, pe baza datelor colectate, cum ar fi numărul de pași parcurși, distanța, viteza, calorii consumate etc.

Dacă doriți să reveniți la meniul principal, dar să continuați utilizarea pedometrului, apăsați butonul de alimentare.

○ MONITORIZAREA SOMNULUI

Arată calitatea somnului în funcție de durata somnului.

○ NOTIFICARE PRIVIND INACTIVITATEA FIZICĂ

Puteți seta un interval de timp pentru a vă reaminti să faceți exerciții fizice, vă sugerăm să setați acest interval la 1 oră.

○ PLAYER AUDIO

Redați muzica de pe o sursă locală sau de pe telefonul dvs. inteligent după ce l-ați conectat prin Bluetooth.

○ BROWSERUL

Ceasul are nevoie de cartela SIM a telefonului pentru navigare pe internet.

IMPORTANT

1. Încărcați complet ceasul înainte de utilizare. Timpul de încărcare necesar este de aproximativ 1-2 ore.
2. Folosiți cablul USB furnizat pentru încărcare.
3. Funcția Bluetooth se va deconecta atunci când raza de acțiune este depășită. Funcția anti-pierdere nu poate fi utilizată înainte de reconectare prin Bluetooth.
4. În cazul deconectărilor ocazionale vă rugăm să vă reconectați la dispozitiv prin conexiunea Bluetooth. (Vă rugăm să vă conectați manual dacă funcția Bluetooth este deconectată timp de 5 minute și mai mult). Vă rugăm să acceptați sincronizarea agendei telefonice, altfel nu va fi afișat ID-ul apelantului pe afișajul ceasului inteligent.
5. Când redați muzică, unele denumiri de melodii vor fi afișate corect, iar altele nu. Acest lucru este normal, deoarece telefoanele Android sunt diferite.

PROBLEME ȘI SOLUȚII

Vă rugăm să consultați manualul de utilizare dacă ceasul nu funcționează corect, dacă problema rămâne nesoluționată vă rugăm să contactați vânzătorul sau un service autorizat.

Ceasul nu pornește

Timpul apăsării butonului de alimentare (pornire) este prea scurt. Vă rugăm să îl mențineți apăsat mai mult de 3 secunde.

Baterie descărcată. Încărcați ceasul inteligent.

Ceasul se oprește automat

Baterie descărcată. Vă rugăm să încărcați ceasul inteligent.

Timpul de utilizare este prea scurt

Bateria nu este complet încărcată, asigurați-vă că bateria este încărcată complet (încărcați bateria timp de 2 ore).

Bateria ceasului nu se încarcă

Durata de viață a bateriei se va reduce după câțiva ani de utilizare. Vă rugăm să verificați dacă bateria funcționează. Înlocuiți încărcătorul dacă încărcătorul este defect.

Asigurați-vă că conexiunea USB este bună.

Numele apelantului nu este afișat

Ați uitat să încărcați agenda telefonică atunci când v-ați conectat prin Bluetooth sau nu ați încărcat agenda telefonică.

Ați uitat să sincronizați agenda telefonică atunci când ați reconectat ceasul cu telefonul, vă rugăm să repetați conectarea prin Bluetooth.

Calitatea slabă a sunetului în timpul apelului

Ceasul se află prea departe de telefon; Semnal slab Bluetooth.


Semnal slab cauzat de locația telefonului. Vă rugăm să găsiți un loc cu semnal celular mai puternic.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail.

În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.



	DEEE simbolul pentru eliminare și reciclare. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu privire la Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a acestui produs și de a promova reutilizarea și reciclarea.
---	---