

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

BIKEPRO 4-U-1 SVETLO ZA BIKIKL

SADRŽAJ PAKETA

- 4-u-1 svetlo za bicikl
- Mikro USB kabl
- Baza nosača za bicikl
- Sirena

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

- Lampe: 2 × XM-L T6 fluorescentne sijalice
- Osvetljenost: 400 lm
- Režimi jakog / slabog / treperećeg svetla
- Jačina zvuka sirene: 130 dB
- Kapacitet baterije: 4000 mAh litijum-jonska baterija
- Vreme punjenja: 5 h
- Izlazna struja: 0,8 A
- Materijal: ABS, PS, silikonski gel
- Veličina: 11,5 × 5,5 × 5 cm
- Stepen vodootpornosti: IPX-3



KOMPONENTE



- (1) Klip držača za telefon
- (2) Brzo otpuštanje nosača za bicikl
- (3) LED svetla
- (4) Zvučnik sirene
- (5) Baza nosača za bicikl
- (6) Dugme za sirenu (sa gumenim kaišem za pričvršćivanje)
- (7) Izlazni USB port za napajanje
- (8) Punjenje mikro USB porta
- (9) Režim osvetljenja/ dugme uključivanje/ isključivanje

MONTAŽA

- Prvo, odvrnite zavrtnj za zatezanje osnove nosača bicikla i odlučite gde želite da postavite svetlo za bicikl 4-u-1.



- Postavite nosač bilo gde na upravljač (uverite se da su neklizajući odstoynici umetnuti u nosač) i zategnite zavrtnj za zatezanje.
- Gurnite svetlo za bicikl 4-u-1 u bazu i uživajte u proizvodu.
- Da biste uklonili svetlo za bicikl, pritisnite brzo otpuštanje nosača bicikla i gurnite svetlo.

- Dugme za sirenu takođe treba pričvrstiti na upravljač gumenim kaišem koji je deo sirene.
- Baterija proizvoda je već delimično napunjena kada stigne, ali mi vam svakako preporučujemo da je ostavite da se puni 5 sati pre prve upotrebe.

FUNKCIJE I KAKO IH KORISTITI

○ SVETLO ZA BIKIKL

- Postoje tri različita režima osvetljenja: jako svetlo, slabo svetlo i treptajuće svetlo.
- Pritisnite belo dugme (br. 9) jednom da biste uključili jako svetlo.
- Ako ponovo pritisnete dugme, preći će na slabo osvetljenje.
- Ponovnim pritiskom na dugme prelazi se u režim treptanja svetla.
- Ponovo pritisnite dugme da biste isključili svetlo.
- Ukratko, pritiskom na belo dugme pokreću se različiti režimi osvetljenja.

○ DRŽAČ ZA TELEFON

- Držač telefona je najviši deo BikePro 4-u-1 svetla za bicikl (br. 1).
- Umetnite telefon i vozite bicikl bez brige da će telefon ispasti.
- Odgovara za telefone svih veličina od 10,2 cm do 16 cm.

○ SIRENA

- Zvučnik sirene se nalazi na donjoj strani proizvoda (br. 4).
- Oglasite sirenu pritiskom na dugme za sirenu (br. 6).
- Dostupno je 5 različitih zvukova sirene.
- Da biste promenili zvuk sirene, pritisnite i držite taster za sirenu četiri sekunde.
- Pričvrstite dugme za sirenu na upravljač bicikla pomoću gumenog kaiša za pričvršćivanje

○ PUNJAČ ZA NAPAJANJE

- Proizvod poseduje prenosivi punjač za napajanje baterije od 4000 mAh.
- USB i mikro USB portovi se nalaze ispod dugmeta za uključivanje, iza gumene zaptivke.
- Da biste napunili prenosivi punjač za napajanje, povežite ga (br. 8) sa punjačem pomoću priloženog mikro USB kabla.
- Da biste napunili telefon prenosivim punjačem za napajanje, priključite kabl za punjenje u prenosni punjač za napajanje (br. 7) i telefon će početi automatski da se puni.
- Ako je kapacitet baterije prenosivog punjača za napajanja ispod 30%, neće se puniti vaš telefon, već će uštedeti energiju za druge operacije.

VAŽNO

- Obratite pažnju na put kada koristite ovaj predmet na biciklu.
- Uvek upalite svetlo kada koristite proizvod na biciklu noću.
- Hidroizolacija je dovoljna za kišne uslove. Nemojte u potpunosti potopiti u vodu.
- Proverite zavrtanj za zatezanje pre upotrebe kako biste bili sigurni da je proizvod čvrsto pričvršćen za vaš bicikl.
- Gurnite proizvod skroz nazad na nosač bicikla dok ne klikne kako biste bili sigurni da je čvrsto pričvršćen za vaš bicikl.
- Nemojte koristiti telefon tokom vožnje bicikla kako biste izbegli nezgode.
- Koristite samo priloženi USB kabl za punjenje i baterije za najbolje performanse kako biste izbegli oštećenja.
- Nepravilna upotreba će poništiti garanciju.
- Ovaj uređaj nema komponente koje korisnik može da servisira. NE rasklapajte.
- Isključite kada nije u upotrebi.

GARANCIJA

Garancija važi 24 meseca. Možete tražiti od DFCU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenija, zamenu proizvoda ili povrat novca. Pošaljite nam svoj broj porudžbine i datum kupovine u email-u, koji je dostupan klikom na naš logo u donjem desnom uglu. Proizvod ima rok trajanja od 24 meseca od dana slanja.



Simbol za odlaganje i reciklažu OEE0. Simbol OEE0 je priložen proizvodu u skladu sa direktivom EU 2012/19/EU o otpadu električne i elektronske opreme (WEEE). Namera je da se odvрати nepravilno odlaganje ovog proizvoda i da se promoviše ponovna upotreba i reciklaža.