

UPUTSTVO

MASTERCRAFTER DLETO ZA DRVO

SADRŽAJ PAKOVANJA

- Dleto
- Ključ
- Fleksibilna osovina
- 5 dodataka

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

- Veličina: 28 × 160 mm
- Materijal: čelik, Abs



KAKO SE KORISTI

- Dleto za drvo se povezuje sa vašom električnom bušilicom (nije uključena) za rad.
- Umetnite jedan kraj osovine u konektor za dleto.
- Odvrnite zavrtanj na dletu i umetnite jedan od priključaka u prorez. Pomoću priloženog ključa pričvrstite vijak da biste pričvrstili priključak.
- Pričvrstite drugi kraj osovine na električnu bušilicu baš kao što biste pričvrstili bilo koji drugi priključak za bušenje. Za više informacija pogledajte uputstvo za upotrebu vaše električne bušilice.

UPOZORENJA

- Proizvod koristite samo u predviđene svrhe.
- Nemojte rastavljati ili menjati na bilo koji način.
- Držati dalje od toplote i vlage.
- Nije pogodan za decu mlađu od 3 godine. Sadrži male delove.
- Obavezno koristite alat samo u dobro osvetljenom i bezbednom okruženju.
- Koristite zaštitnu opremu kao što su rukavice i zaštita za oči.

GARANCIJA

Garancija važi 24 meseca. Možete tražiti od DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenija, zamenu proizvoda ili povrat novca. Pošaljite nam svoj broj porudžbine i datum kupovine u email-u, koji je dostupan klikom na naš logo u donjem desnom uglu. Proizvod ima rok trajanja od 24 meseca od dana slanja.

