

NÁVOD NA POUŽITIE

HRAČKA NA ODPAĽOVANIE LIETADIEL AEROSHOOT

OBSAH BALENIA

- Odpaľovacia hračka
- 4 × lietadlo

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Materiál: ABS
- Rozmery hračky: 8 × 15 × 25 cm
- Rozmery lietadla: 9,5 × 14,5 cm



KOMPONENTY



- (1) spúšť
- (2) držiadlo
- (3) tlačidlo nabitia
- (4) zásobník

POUŽITIE

- Vytiahni zásobník a vlož do neho lietadlá, ako je to znázornené na obrázku nižšie.



- Do zásobníka možno naložiť až tri lietadlá.
- Namier hračku a potiahni držiadlo.
- Stlač spúšť a lietadlo odletí.
- Stlačením tlačidla nabitia pripravíš ďalšie lietadlo na vzlet.
- Zopakuj predchádzajúce kroky pre zábavu.

DÔLEŽITÉ

- Nemieriť na ľudí. Lietadlá môžu spôsobiť poranenie tváre alebo očí.
- Výrobok používať iba na určený účel.
- Nerozoberať ani neupravovať.
- Chrániť pred teplom a vlhkosťou.
- Nevhodné pre deti mladšie ako 3 roky. Obsahuje malé časti.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 mesiace. Môžete si ju uplatniť u DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovinsko, ako výmenu produktu alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy. Pošlite nám svoje číslo objednávky a dátum nákupu na e-mail, ktorý je k dispozícii kliknutím na naše logo v pravom dolnom rohu. Životnosť výrobku je 24 mesiace od dátumu zberu.



Symbol likvidácie a recyklácie OEEZ. Symbol OEEZ je pripojený k výrobku v súlade so smernicou EÚ 2012/19 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Jeho cieľom je

	zabrániť nesprávnej likvidácii výrobku a podporiť opätovné použitie a recykláciu.
--	---