

NÁVOD NA POUŽITIE

ORCHARD PRO ZÁHRADNÉ NOŽNICE

BALENIE OBSAHUJE:

- puzdro na nožnice
- záhradné nožnice
- 2 náhradné čepele
- hášak
- skrutkovač s krížovou hlavou

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Rozmery: 9,5 × 21 cm
- Materiál: vysokolegovaná oceľ, plast



CHANGING THE GRAFTING BLADE

Na výmenu čepele, použite priložené nástroje a odstráňte skrutku, ktorá drží čepeľ na jej mieste (pozrite sa na obrázok nižšie).



- Potom vyberte čepeľ z otvoru a vložte novú z puzdra.
- Zasuňte čepeľ do otvoru a umiestnite ju nad rezný kotúč tak, aby skrutka prešla otvormi v oboch kotúčoch a držala ich spolu.
- Utiahnite skrutku.
- Nová čepeľ je teraz pripravená na použitie.

DÔLEŽITÉ

- Povinné použitie ochranných rukavíc.
- Pri používaní náradia nedávajte prsty blízko do ostrých nožov. Riziko vážneho zranenia.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Náradie neupravujte samy.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 mesiace. Môžete si ju uplatniť u DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovinsko, ako výmenu produktu alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy. Pošlite nám svoje číslo objednávky a dátum nákupu na e-mail, ktorý je k dispozícii kliknutím na naše logo v pravom dolnom rohu. Životnosť výrobku je 24 mesiace od dátumu zberu.

