

NÁVOD NA POUŽITIE

ZASTRIHÁVAČ VLASOV + HOLIACI STROJČEK

BALENIE OBSAHUJE:

- 1x zastrihávač vlasov
- 1x holiaci strojček
- 1x Soft pouch
- 1x AC adaptér (220V)
- 2x pomocný nástavec
- 1x kefu
- 1x hrebeň
- 1x návod na použitie
- 1x olej na údržbu

TEHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Veľkosť zastrihávaču: 185 x 45 x 40mm
- Veľkosť holiaceho strojčku: 155x65x56mm
- Farba: strieborná
- Režim napájania: nabíjateľná batéria, napájanie striedavým prúdom.
- Napájací zdroj: AC napájací adaptér - AC220V
Môže byť použitý hlavne v európskych krajinách!
- Pracovný čas: 5 hodinové nabitie poskytne 30 minút orezania; úplné nabitie (8-12h) poskytne 50 minút orezania.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Pred prvým použitím musí byť zastrihávač vlasov úplne nabitý.

1. Posuňte prepínač On / Off smerom nadol.
2. Zasuňte zástrčku adaptéra do zásuvky na zastrihávač vlasov.
3. Zapojte adaptér do sieťovej zásuvky.

Keď je nabíjateľná batéria úplne nabitá, kontrolné svetlo sa vypne.



POUŽITIE

- (1) Rezacia hlava
- (2) Odnímateľná čepeľ
- (3) Ovládacie koliesko dĺžky rezania
- (4) On/Off tlačidlo (zapnúť/výpnuť)
- (5) Kontrolné svetlo
- (6) Konektor napájania pre hlavný adaptér
- (7) Stiahnuteľný zastrihávač
- (8) Tri holiace hlavy

NÁVOD NA OBSLUHU

○ TIPY A RADY TÝKAJÚCE SA POUŽITIA

Pri strihaní musia byť vlasy čisté a suché.

Strihajte malé množstvá vlasov.

Strihajte vlasy postupne, až kým nedosiahnete želanú dĺžku. Rezacia hlava sa zasekne, ak pokúsite pracovať príliš rýchlo alebo sa pokúsite naraz narezať príliš veľa vlasov. Nechajte spotrebič fungovať krátko pred začiatkom.

Rezacia hlava (bez nástavca) vám umožňuje jemne zastrihávať bradu, dokonca aj na ťažko dostupných miestach, a holiť si vlasy pozdĺž spánkov a krku.

○ HREBEŇ NA ZASTRIHÁVAČE

Použite hrebeň na skrátenie vlasov rovnomerne na dĺžku 4 - 30 mm.

Ak chcete nastaviť požadovanú dĺžku, otočte ovládacie koliesko.

○ TVAROVANIE BRADY A HOLENIE KRKU

Tvarovanie brady a holenie krku sa vykonáva bez nástavcov.

1. Odstráňte nástavec.
2. Holíte sa pod nízkym uhlom pozdĺž pokožky bez použitia tlaku.

○ ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Odstráňte hrebeňový nástavec.
2. Stlačte holiacu hlavu smerom dozadu a vyberte ju.
3. Vyčistite vložku holiacej hlavy (oblasť za holiacou hlavou, keď ju odstránite).
4. Znovu vložte holiacu hlavu zasunutím do drážky puzdra.
5. Zatlačte holiacu hlavu späť do puzdra, až kým nezaznie kliknutie.
6. Mokré/suché použitie. Pre použitie v sprche a jednoduché čistenie.

○ OLEJOVANIE HLAVY ZASTRIHÁVAČU

Ak pravidelne používate zastrihávač, čas od času olejujte holiacu hlavu. Použite nekorodujúci olej, napríklad olej na šijacie stroje.

1. Vyberte hrebeňový nástavec.
2. Medzi rezné zuby naneste jednu až dve kvapky oleja.
3. Krátko zapnite zastrihávač a potom ho vypnite, aby sa olej rozložil.
4. Odstráňte prebytočný olej handričkou.

○ VÝMENA HLAVY ZASTRIHÁVAČU

Používajte iba originálne príslušenstvo.

Príslušenstvo ako holiace hlavy, adaptéry a hrebeňové nástavce sú k dispozícii v špecializovaných obchodoch. Nikdy nepokúšajte ostriť holiacu hlavu sami.

Vymeňte holiacu hlavu podľa popisu v časti Čistenie holiacej hlavy.

DÔLEŽITÉ

○ POUŽITIE

Tento zastrihávač vlasov je určený na skrátenie a úpravu vlasov a brady. Nepoužívajte zastrihávač na strihanie umelých vlasov.

○ NEBEZPEČENSTVÁ PRE DETI

Nebezpečenstvo porezania ostrou holiacou hlavou. Prehltutie malých častí je veľmi nebezpečné. Preto udržiujte zastrihávač vlasov a príslušenstvo mimo dosahu detí.

○ ELEKTRICKÉ NEBEZPEČENSTVA

Očistite holiacu hlavu opláchnutím pod vodou z vodovodu. Samotný zastrihávač vlasov sa však nesmie ponoriť do vody. Napájací kábel a adaptér sa nesmú dostať do styku s vodou alebo inými tekutinami, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Preto nikdy nepoužívajte zastrihávač vlasov nad naplneným umývadlom alebo vaňou.

Ak by zastrihávač alebo nabíjačka mali spadnúť do vody, okamžite vytiahnite adaptér zo zásuvky.

Ak zastrihávač nebudete dlhšiu dobu používať, odpojte ho. Odpojte ho aj počas búrky a pri čistení.

Nepoužívajte, ak sa na zastrihovači, sieťovej šnúre alebo adaptéri vyskytujú známky poškodenia.

Nepokúšajte sa prístroj otvoriť. Opravy na zastrihovači, napájacím káblí alebo adaptéri smie vykonávať len autorizovaný predajca. Nesprávne opravy môžu vystaviť používateľa značným rizikám.

Zastrihávač používajte iba s rovnakým technickým vybavením, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu spotrebiča.

Adaptér pripájajte len do správne nainštalovanej zásuvky 220V ~ 50Hz.

Nikdy nevystavujte zastrihávač teplotám nižším ako -10 ° C alebo vyšším ako + 40 ° C.

Spotrebič obsahuje dvojnásobnú nabíjateľnú batériu. Nesmie byť vystavený otvorenému plameňu alebo skratovaný.

Nepoužívajte spotrebič, ak je príslušenstvo poškodené.

Holiaca hlava je veľmi ostrá. Pri používaní spotrebiča bez prídavného zariadenia buďte veľmi opatrní.

BEZPEČNÁ LIKVIDÁCIA

Balenie likvidujte správnym spôsobom. Ak chcete spotrebič zlikvidovať, vyskrutkujte skrutky a vyberte dvojité nabíjateľné batérie. Potom je spotrebič

zničený. Na likvidáciu dobíjateľných batérií v obchodoch, ktoré ich predávajú, alebo na verejných zberných miestach sú k dispozícii špeciálne kontajnery. Ostatné časti spotrebiča je možné zlikvidovať v súlade s platnými predpismi. Podrobnosti sú k dispozícii u miestneho orgánu.

○ LIKVIDÁCIA BATÉRIE

1. Batéria použitá v tomto holiacom stroji obsahuje materiál, ktorý znečisťuje životné prostredie.
Ak potrebujete holiaci strojček zlikvidovať, batériu demontujte a nechajte ju na štátne určené zberné miesta.
2. Pred demontážou batérie pomocou náradia musíte odpojiť napájanie spotrebiča. Uistite sa, že batéria nemá zvyšnú elektrinu. Ak zostane elektrina, zapnite holiaci strojček, kým sa motor nezastaví.
3. Batériu môžete tiež sami demontovať z holiaceho strojčeka. Uvoľnite zadný kryt pomocou skrutkovača a demontujte batériu elektrickou žehličkou.

Po demontáži batérie nepripájajte holiaci strojček ani nabíjací konektor k sieťovej zásuvke.

