

POKYNY

AUTOMOBILOVÝ TESTER KÁBLOV BREAKLINE

OBSAH BALENIA

- Úložné puzdro
- Prijímač
- Vysielač
- Návod na použitie

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Vstupné napätie: DC 9 V = 20 mA
- Materiál: ABS
- Veľkosť prijímača: 204 × 44 mm
- Veľkosť vysielača: 58 × 68 mm
- Zdroj napájania: 2×9 V batérie (nie sú súčasťou balenia)



SÚČASTI



1. Vysielač
2. Spínač vysielača ON/OFF/CONTINUOUS
3. Testovacie vodiče
4. Prijímač
5. Sonda
6. Tlačidlo TEST
7. Otočný spínač
8. Senzor
9. Reprodukotor

VÝSTRAHA

- Zariadenie používajte iba na obvodoch s jednosmerným prúdom, ktoré nepresahujú 42 V.

- Nepoužívajte na obvodoch so striedavým prúdom.
- Nepoužívajte na žiadne súčasti zapalovacej sústavy automobilu.
- Pred použitím zariadenia skontrolujte elektrické vedenie vozidla a odpojte všetky súčasti alebo sústavy, ktoré sú citlivé na prúdové impulzy, napríklad airbagy, elektronické riadiace moduly atď.
- Po ukončení kontroly vozidla nezabudnite všetky spojenia opätovne zapojiť.
- Pred odpojením akejkoľvek časti elektrického obvodu vždy dodržujte postupy uvedené v návode na obsluhu vášho vozidla.
- Nedodržanie týchto odporúčaní môže mať za následok vážne zranenie osôb, alebo poškodenie prístrojov, či vozidla.

NASTAVENIE TESTERA

- Na prijímači a vysielači odstráňte kryt priehradky na batérie (budete musieť odstrániť aj skrutku na zadnej strane vysielača). Do oboch jednotiek vložte jednu 9 V batériu (nie je súčasťou balenia) a priehradky na batérie zatvorte (zaskrutkujte ich na vysielači).
- Spínač vysielača prepnite do polohy TONE. Rozsvieti sa červená LED dióda. Ak sa kontrolka nerozsvieti, skontrolujte batériu vysielača.
- Zapnite prijímač a potom nastavte spínač intenzity do strednej polohy. Stlačte a

podržte tlačidlo TEST a snímač priblížte k testovacím vodičom vysieláča. Ak prijímač vydáva zvukový signál, obe jednotky sú funkčné.

TRASOVANIE VODIČOV A LOKALIZÁCIA OTVORENÝCH OBVODOV

- Pripojte čierny testovací vodič ku kladnému zdroju napájania obvodu (alebo k zápornému u vozidiel s kladným napájaním pripojeným k podvozku). Potom pripojte červený testovací vodič ku káblu, ktorý chcete trasovať.
- Nastavte otočný spínač na prijímači do strednej polohy. Stlačte a podržte tlačidlo TEST. Posuňte sondu čo najbližšie ku káblu, ktorý chcete trasovať. Na zaistenie optimálnych výsledkov držte snímač v 90° uhle k vodiču.
- Keď sa prijímač priblíži ku káblu, vydá zvukový signál. Kábel trasujte podľa tohto signálu cez senzor. Ak sa od vodiča vzdialite, zvukový signál zoslabne a potom utíchne.
- Otvorený obvod ste našli, keď sa signál pri trasovaní kábla preruší.
- Ak sa vám nedarí signál nájsť alebo je signál slabý, pootočením otočného spínača zvýšte citlivosť senzora.
- Po dokončení testovania odpojte testovacie vodiče a vypnite tlačidlo TEST na prijímači.

KONTROLA SKRATOV

- Vodič, ktorý chcete skontrolovať odpojte a odstráňte všetky zariadenia.
- Otočte ON/OFF spínač vysieláča do polohy CONT a do vodiča zapojte dva testovacie vodiče.
- Ak sa rozsvieti zelené LED svetlo na vysieláči, vodič skratoval.

UPOZORNENIA

- Výrobok používajte len na vyhradený účel.
- Nerozoberajte ani nijako neupravujte.
- Pri práci s elektrickým zariadením dodržiavajte všetky opatrenia. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu majetku, zraneniu osôb alebo dokonca k smrti.
- Uchovávajte mimo vlhkosti a tepla.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 mesiacov. Môžete si ju uplatniť u DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovinsko, ako výmenu produktu alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy. Pošlite nám svoje číslo objednávky a dátum nákupu na e-mail, ktorý je k dispozícii kliknutím na naše logo v pravom dolnom rohu. Životnosť výrobku je 24 mesiacov od dátumu zberu.



Symbol likvidácie a recyklácie odpadu OEEZ. Symbol OEEZ sa nachádza na produkte v súlade so smernicou EÚ 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Jeho účelom je zabrániť nesprávnej likvidácii tohto produktu a podporovať opätovné využívanie zdrojov a recykláciu.