

Navodila za uporabo ure Shark

Delovanje (baterija)

Ura Shark vsebuje baterijo CR2025 z življenjsko dobo približno enega leta. Ko ura preneha delovati, je treba zamenjati baterijo (svetujemo, da se obrnete na vašega lokalnega urarja). V kolikor bi skušali sami odpreti uro brez primernega orodja, nastane tveganje mehanskih poškodb.

Nastavitve datuma in ure

Analogno

- Izvlecite krono (v desno)
- uro nastavite tako, da obračate krono v smeri urinih kazalcev
- ko končate, potisnite krono (v levo) na začetno pozicijo

Digitalno

- pritisnite A, nato pritisnite in držite tipko C (pribl. 3 sekunde), da začnejo utripati sekunde
- s tipko B nastavite (povečate) vrednosti
- s tipko C se lahko premikate med različnimi vrednostmi (sekunde, ure, minute, meseci, dnevi, format 12/24)
- s pritiskom na tipko B se na zaslonu izpiše okrajšava dneva v angleščini, tako kot je razvidno iz slike na desni



Nastavitev alarma/budilke

- za aktivacijo pritisnite tipko A ter pritisnite in držite tipko D
- s tipko B lahko vklopite/izklopite alarm
- s tipko D lahko preidete na nastavitve alarma
- s tipko B lahko nastavite alarm
- ko zaključite z nastavitvami, pritisnite tipko C

Ko se pojavi lučka ALM, to pomeni, da je alarm vklopljen. Lučka ALM vas opozori, da nastavljate alarm in ne ure.

Nastavitev pasččka:

Pas je mogoče skrajšati na dva načina. S pomočjo zaponke lahko skrajšate obseg za cca. 0.5 cm. Drugi način je ta, da del pasu potegnete in s tem skrajšate obseg za cca. 1 cm. Za ta poseg je potrebno imeti primerno orodje. Vaš urar lahko to uredi za minimalen znesek.

Garancija:

Garancija velja 24 mesecev in jo lahko uveljavljate pri nas (prodajalcu). Na nas se lahko obrnete preko kontaktnih informacij (spodaj). Pri uveljavljanju garancije vas naprošamo, da nam sporočite številko in datum izdaje računa.

Za vsa morebitna vprašanja smo vam na voljo na:

info@smania.si

Ekipa S-mania

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opreми (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.