

Navodila za ročno uro Ohsen SKMEI (82)**Nastavitev časa (Za imena gumbov glej sliko spodaj)**

- Analogni kazalec nastavljamo s pomočjo krone, ki jo potegnemo ven zavrtimo in pritisnemo nazaj noter (v levo) (velja samo za analogne)
- Za nastavitev digitalne ure 3 × pritisnemo gumb C, ko nam utripajo sekunde jih lahko ponastavimo z gumbom B, z gumbom D se pomikamo po vrednostih (sec, min, ure) in jih nastavljamo (povečujemo) z gumbom B, ko končamo pritisnemo še enkrat D in nastavimo še datum in zopet pritisnemo gumb D in nastavimo dan (zgoraj ang. Kratice)

Nastavitev alarma

- Dvakrat pritisnemo gumb C, da se premaknemo na alarm nato pa ga nastavimo s pomočjo gumba B (večamo vrednost), z gumbom D se premikamo med sekundami/minutami, nastavitev potrdimo z gumbom C
- Alarm izklopimo s pritiskom gumba B (ko alarm ne utripa)

Štoparica

- Z gumbom C se premaknemo na štoparico, ki jo poženemo z gumbom B, štoparico ustavimo z gumbom B, resetiramo jo tako da potem ko jo ustavimo z gubom B pritisnemo še gumb D

Kratka navodila**Nastavitev časa**

- 3× pritisnemo C
- z gumbom B nastavljamo (povečujemo) vrednosti
- z gumbom D se premikamo po vrednostih in jih obenem potrjujemo

Nastavitev alarma

- 2× pritisnemo C
- za vklop pritisnemo B
- za nastavitev pritisnemo D
- nastavimo alarm (B povečuje), D (se premika po vrednostih)
- potrdimo z gumbom C

Štoparica

- 1× pritisnemo C
- z gumbom B zaženemo štoparico
- resetiramo jo tako da jo najprej ustavimo z B start nato z D resetiramo

Uro poganja baterija CR2016.

Ura ni primerna za plavanje ali potapljanje.

Za osvetlitev uporabimo gumb A.

Nekateri modeli omogočajo menjavo barve osvetlitve. Barvo zamenjamo tako, da držimo gumb A.

**Garancija**

Garancija velja 12 mesecev in jo lahko uveljavljate pri prodajalcu (nas), preko kontaktnih podatkov navedenih spodaj, za uveljavljanje sporočite številko računa ter datum nakupa.

Za kakršnakoli vprašanja smo vedno na voljo:

info@smania.si

Ekipa: smania.si