

Navodila za ročno uro Curren, Orkina

Nastavitev časa

Za nastavitev analognega časa uporabimo krono na desni strani:

- krono potegnemo ven (v desno)
- jo zavrtimo v smeri urinega kazalca
- ko je ura nastavljena jo potisnemo noter (v levo)

Nastavitev datuma (velja le za modele z datumom)

Za nastavitev kronometriškega datuma uporabimo krono:

- potegnemo jo v srednji položaj (ne povsem ven ampak samo do sredine)
- krono zavrtimo navzgor
- ko je datum nastavljen jo potisnemo nazaj (v levo)

Nastavitev paščka

V primeru kovinskega paščka je le-tega možno skrajšati z odstranjevanjem glicev, v kolikor nimate potrebnega orodja lahko to delo opravi urar.

Datum nastavimo enkrat nato pa se premika na vsakih 24 ur. Nekatere ročne ure Curren krasijo okrasni kronometri, ki niso funkcionalni poleg sta tudi dva gumba, ki služita le kot dekoracija. Ura ni primerna za tuširanje, kopanje, potapljanje.

V primeru izpraznitve baterije začne sekundni kazalec delovati v dvo-sekundnih intervalih kar se pokaže z zaostajanjem ure.

Garancija

Garancija velja 12 mesecev in jo lahko uveljavljate pri prodajalcu (nas), preko kontaktnih podatkov navedenih spodaj, za uveljavljanje sporočite številko računa ter datum nakupa.

Za kakršnakoli vprašanja smo vedno na voljo:

info@smania.si

Ekipa: smania.si

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.