

NAVODILA

PARKIRNA HIŠA PARK&PLAY

VSEBINA PAKETA

- Igralna podloga
- Deli parkirne hiše
- Avtomobili (8 ali 10)
- Nalepke
- Izvijač

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Material: ABS
- Osnovni komplet: 40 × 25 × 38 cm
- Razširjeni komplet: 40 × 25 × 50 cm
- Napajanje: 4 ali 2 bateriji AA (odvisno od različice) (ni priloženo)



SESTAVLJANJE

Če se želite seznaniti z uporabo in/ali namestitvijo tega izdelka, kliknite na spodnjo povezavo in si oglejte videoposnetek z navodili:

https://youtu.be/oyLUUqiZa_c

Ko končate s sestavljanjem izdelka, nalepke namestite v skladu s shemo na listu z nalepkami (priloženo paketu).

VSTAVLJANJE BATERIJ

- S priloženim izvijačem odvijte pokrov prostora za baterije na dnu podnožja dvigala.
- Vstavite 2 bateriji AA. Prepričajte se, da sta pravilno obrnjeni.
- Zaprite pokrov in ga privijte.
- Če imate 5-nadstropno različico izdelka, lahko tudi odstranite zgornji del parkirne hiše, ga obrnete in vstavite 2 bateriji AA za delovanje zvokov in luči. Postopajte enako kot pri dvigalu.

UPORABA

- Dvigalo vklopite/izklopite s stikalom ob podnožju.
- Dvigalo lahko uporabljate tudi brez napajanja, tako da zavrtite gumb na vrhu.
- Zvoke vklopite/izklopite s stikalom na vrhu konstrukcije (na voljo samo pri različici s 5 nadstropji).

OPOZORILA

- Primerno samo za otroke, starejše od 3 let.
- Odstranite baterije, kadar izdelka ne uporabljate.
- Hranite stran od vročine in vlage.
- Izdelek se sme uporabljati samo pod nadzorom odrasle osebe.



Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO. Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjen je preprečevanju neprimerne odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.