

NAVODILA

PRENOSNI SET ELEKTRIČNIH BOBNOV

VSEBINA PAKETA

- Bobni
- Pedala
- AUX kabel
- USB polnilni kabel
- Navodila
- Bobnarski palici

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Nazivna napetost: 5 V \approx 50–60 Hz
- Vhodna moč: 2.5 W
- Izhodna moč: 2 W
- Velikost: 43 × 29 × 3 cm



SESTAVNI DELI



1. Tom 1
2. Snare
3. Hi-hat
4. Tom 2
5. Crash
6. Izbira zvoka
7. Metronom
8. Predvajaj/ustavi metronom ali demo pesem
9. Izbira demo pesmi
10. Zamenjava pozicije snare in kick pedal

11. Glasnost +
12. Glasnost -
13. Ride
14. Tom 3
15. Vhod za pedala
16. Vhod za mp3 predvajalnik
17. AUX vhod
18. Vhod za USB polnilni kabel
19. Stikalo za vklop/izklop

UPORABA

○ NAČINI NAPAJANJA

- Set bobnov deluje v dveh načinih napajanja. Uporablja lahko 2 AAA baterije (nista priloženi), lahko pa ga priklopite na polnilec s priloženim USB polnilnim kablom.
- Za napajanje z baterijami obrnite set na glavo in poiščite razdelek za baterije. Odvijte vijak in odstranite pokrov. Vstavite baterije, pazite na njihovo orientacijo.
- Zaprite pokrov in ga privijte nazaj.
- Za napajanje preko USB polnilnega kabla vključite kabel v vhod za napajanje (18), drugi konec pa priključite na katerikoli telefonski USB polnilec ali računalnik z USB vhodom. Uporabljajte le priloženi polnilni kabel.

○ UPORABA SETA BOBNOV

- Prepričajte se, da je set priključen na električno, oziroma da so vstavljene baterije.
- Prižgite set z uporabo stikala za vklop/izklop. Prižgala se bo rdeča luč na levi strani seta.
- Za uporabo boste potrebovali slušalke ali zvočnik. Priključite AUX kabel zvočnika ali slušalk v AUX vhod na setu (17).
- Izberite zvok seta bobnov z uporabo gumba "kit" (6). Obstaja 5 različnih zvočnih načinov v naslednjem vrstnem redu: pop, rock, latinski, elektro, klasični.
- Uporabite gumb "demo" (9) za izbiro med 8 različnimi Demo pesmimi. Pritisnite gumb predvajaj ali ustavi za predvajanje ali prekinitev pesmi (8).
- Pritisnite gumb "click" (7) za izbiro metronoma (takt: 4/4, 3/4, 6/8). Pritisnite

gumb za predvajanje za pričetek ali prekinitev metronoma (8).

- Za zamenjavo pedal Kick in Snare pritisnite na gumb "special" (10).
- Priklopite mp3 napravo za predvajanje vaših najljubših pesmi. Mp3 predvajalnik priklopite v vhod za mp3 (16).

VZDRŽEVANJE

- Uporabljajte čisto in suho krpo za brisanje seta.
- Hranite v hladnem in suhem prostoru v prvotni embalaži.


OPOZORILA

- Ne uporabljajte polnilnih baterij.
- Ne uporabljajte različnih vrst baterij.
- Ko naprava ni v uporabi jo izklopite in odstranite baterije.
- Po tem ko baterijam zmanjka energije jih nemudoma zamenjajte.
- Uporabljajte le priloženi polnilni kabel.
- Ne potaplajte pod vodo ali uporabljajte okolju kjer je prisotna vlaga. Ne čistite z vodo ali detergenti.
- Ne razstavljajte ali spreminjajte na kakršenkoli način.
- Ne zvižite pretesno ko shranjujete izdelek. To lahko poškoduje set bobnov.
- Ne praskajte izdelka z ostrimi predmeti.
- Držite stran od močnih elektromagnetnih valov.
- Uporabljajte izdelek le na enakomerni ravni površini.
- Vedno ugasnite in izklopite iz elektrike kadar ni v uporabi.

GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DFVU, d. o. o. družba za posredništvo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa na elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.



	Simbol za odstranjanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO. Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je preprečevanju neprimerne odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.
---	--

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Opadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.