

NAVODILA

ČOKOLADNA FONTANA CHOKOCHEF

VSEBINA PAKETA

- Fontana

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Nazivna napetost: 230 V DC
- Nazivna moč: 65 W
- Frekvenca: 50 Hz
- Material: polikarbonat
- Velikost: 21 × 14.5 × 3.5 cm



KOMPONENTE



- (1) Gretje on/off
- (2) Fontana on/off
- (3) Polž in stolp

NAVODILA ZA UPORABO

- Skledo fontane pred prvo uporabo očistite z vlažno krpo in pustite, da se posuši. Pazite, da motorja ne potopite v vodo. Polža in stolp lahko operete v pomivalnem stroju.
- Fontana je primerna za čokolado (mlečno, temno, belo), sir, karamelo in celo BBQ omako.
- Čokolado, sir ali karamelo stopite v vodni kopeli ali mikrovalovni pečici, preden jo uporabite v fontani.

- Priporočljivo je uporabljati čokolado z visoko vsebnostjo kakavovega masla. Če stopljena čokolada ni dovolj tekoča, dodajte čokoladi nekaj olja.
- Poiščite ravno in stabilno površino za postavitev fontane. Priključite napajalni kabel v stensko vtičnico.
- Vključite gretje (1) in začnite topiti čokolado (ali druge sestavine) v vodni kopeli ali mikrovalovni pečici.
- Stopljeno čokolado vlijte v skledo fontane. Pazite, da se ne polije, da se izognete neredu.
- Vključite motor fontane (2) in pustite napravo 2 minuti v delovanju. Čokolada bo stekla z vrha fontane. Opazujte gostoto čokolade in dodajte nekaj olja, če čokolada ne teče gladko.
- Izključite motor (2) za 30 sekund, da odstranite zračne mehurčke in zagotovite nemoteno delovanje.
- Po 30 sekundah ponovno vključite motor in uživajte v fondiju.

SHRANJEVANJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred čiščenjem napravo izklopite in izključite iz napetosti.
- Skledo fontane čistite samo z vlažno krpo.
- Odstranljive dele (polža, stolp) lahko operete v pomivalnem stroju.

- Ko je ne uporabljate, fontano izklopite in shranite v originalno škatlo.



POMEMBNO

- Fontane ne potopite v vodo!
- Med uporabo ne puščajte brez nadzora.
- V skledo fontane nalijte samo predvidene sestavine (čokolado, sir, BBQ omako, karamelo).
- Med uporabo se ne dotikajte polža.
- Uporabljajte samo na ravni in vodoravni površini.
- Hranite izven dosega otrok.
- Hranite ločeno od vročih površin.
- Ne razstavljajte in ne spreminjajte izdelka. Uporabljajte samo priložene dele.
- Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen.

GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DFVU d.o.o. družba za posredništvo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa na elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.

	<p>Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO. Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je preprečevanju neprimerne odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Opadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.