

NAVODILA

ZLOŽLJIVA DIGITALNA KLAVIATURA ROLLNOTE

VSEBINA PAKETA

- Klaviatura Rollnote
- USB polnilni kabel
- Navodila

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Velikost: 2,2 × 39 × 83 cm
- Material: ABS, silikonska guma
- Napajanje: 3 AA baterije (niso priložene) ali 4,5 V USB kabel (priložen)
- Teža: 736 g



SESTAVNI DELI



1. Gumbi RHYTHM
2. Gumbi DRUM
3. SOUND EFFECTS (zvočni učinki)
4. Gumba CHORD
5. Gumbi LEARNING
6. Tempo
7. Glasnost
8. Start/stop
9. Vkllop/izklop

UPORABA

- Vključite priloženi USB kabel v kontrolno enoto klaviature (v zgornjo od dveh lukenj na strani). Drugi konec kabla vključite v vaš računalnik ali telefonski polnilec.



- Klaviatura deluje tudi z uporabo 3 AA baterij. Odprite razdelek za baterije na zadnji strani kontrolne enote in jih vstavite.
- Pritisnite ON/OFF gumb, da vključite klaviaturo.
- Pritiskajte tipke na klaviaturi in jo igrajte kot katerikoli drugi klavir.
- Nastavite glasnost z uporabo gumbov VOLUME +/- . Obstaja 16 nivojev glasnosti.
- Nastavite tempo različnih ritmičnih spremljav z uporabo gumbov TEMPO +/- . Obstaja 32 različnih hitrosti.
- Pritisnite enega izmed 10 različnih gumbov RHYTHM za izbiro poljubne ritmične spremljave.
- Pritiskajte gumba DRUM za predvajanje različnih zvokov bobnov.
- Izdelajte lastno ritmično spremljavo s pritiskom na gumb RHYTHM med zvočnimi učinki (3). Potem pritisnite različne gumba DRUM v poljubnem zaporedju. Ko ste


zadovoljni s svojim ritmom pritisnite gumb REPLAY med zvočnimi učinki in poslušajte svoj izdelek.

- Pritisnite gumb REPLAY da spremenite zvok tipk.
- Pritiskanje gumbov TONE 1 in 2 spremeni zvok klaviature.
- S pritiskom na gumb DRUM boste spremenili zvok bobnov.
- Medtem ko imate vklopljeno ritmično spremljavo, pritisnite gumb FILL-IN, da povečate število bobnov, ki so uporabljeni v ritmični spremljavi.
- Pritisnite gumb 1-KEY MELODY in sledite melodiji brez potrebe po pritiskanju pravih tipk. Katerakoli tipka bo zaigrala pravi ton.
- Če želite, da klaviatura igra ponavljajoči se akord, najprej izberite enega izmed ritmov, potem pa pritisnite enega izmed gumbov CHORDS (S, F). Zaigrajte kombinacijo tonov med C4 in C5 in klaviatura jih bo ponavljala dokler bo prižgan izbrani ritem.
- S pritiskom na gumb DEMO bo klaviatura predvajala skladbo.
- Pritisnite gumb LESSON in klaviatura bo začela predvajati skladbo. Pritiskanje na tipke med predvajanjem skladbe bo ustavilo melodijo, nadaljeval pa se bo ritem. To vam lahko pomaga pri učenju novih skladb.
- S pritiskom na gumb RECORD lahko posnamete svojo lastno skladbo. Ko končate s snemanjem, pritisnite na gumb REPLAY in jo poslušajte.

GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DFVU, d. o. o. družba za posredništvo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa na elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.



	Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO. Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je preprečevanju neprimerne odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.
---	--

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme

(EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.