

NAVODILA

HIBRIDNI SUŠILEC LAS HAIRSTYLER PRO

VSEBINA PAKETA

- Sušilnik za lase
- Navodila

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Napetost: 220-240V
- Moč: 2000W
- Frekvenca: 50-60Hz
- Motor: AC hibridni motor
- Odzračevalne šobe: Keramični premaz
- Dimenzije: 254 (Š) x 90 (D) x 273 (V) mm
- Teža: 851 g
- Tip vtičnice: EU
- Dolžina kabla: 1,8 m



UPORABA

- (1) Vrtljive odprtine za šobe
- (2) 2x ogrevalne odprtine zračnega toka s keramično prevleko
- (3) Gumb za hladen zrak
- (4) 3 nastavitve temperature / 2 nastavitve moči
- (5) Pokrov vstopa zraka
- (6) Obroč za obešanje

NAVODILA

Če želite uporabljati hibridni sušilec za lase Hairstyle PRO 360, odprite odprtine šob za sušenje z vrtenjem za 90 stopinj v levo ali desno, da se zaskoči v odprti položaj. Notranje keramično

prevlečene odprtine za sušenje morajo biti popolnoma razkrite ob straneh šobe.

Za uporabo sušilnika v klasičnem načinu zaprite odprtine šob za sušenje tako, da jih vrtite levo ali desno, dokler se sušilec las ne zapre. Ko so šobe zaprte, uporabite hibridni sušilec las kot konvencionalni sušilec las.

○ 360 SURROUND NASVETI ZA SUŠENJE IN STILIRANJE

Za 360-stopinjsko sušenje uporabite sušilnik z odprtimi šobami.

- Nežno osušite lase z brisačo, da odstranite odvečno vodo. Prečesajte lase, da se razvozlajo.
- Razdelite lase na več delov. Hkrati lahko uporabite večje dele las. Eksperimentirajte s tem, koliko časa jih sušite, da dosežete zelene končne rezultate.
- Začnite čim bližje lasišču, vstavite dele las v 360 stopinjski sušilec. Lasje naj prosto visijo skozi odprte odprtine šob. Držite konec delov las. Idealno sušenje se doseže s premikanjem sušilnika navzgor in navzdol po celotni dolžini las.
- Ponavljajte postopek, dokler se sušeni deli ne posušijo.
- Če želite posušiti lase na zadnji strani glave (za srednje do daljše lase), razdelite lase na sredini in jih potegnite naprej in sledite istim korakom, kot je opisano zgoraj. Izboljšajte svojo tehniko tako, da poskusite s tem, kako si razdelite lase.

- Preprosto preklopite v klasični način kot drugo možnost, da posušite zadnji del glave.
- Da bi se približali koreninam las, sušilnik nežno približajte lasišču in usmerite sušilnik rahlo navzgor.
- Hibridni sušilnik za lase je nežen za kodre. Nadzorovan pretok zraka ohranja kodre na mestu za naravne kodre in valove.
- Za natančnejše oblikovanje in uporabo s krtačo, sušilnik spremenite v klasičen način z vrtenjem odprtih šob.

○ KONVENCIONALNI NASVETI ZA SUŠENJE IN STILIRANJE

Zaprte odprtine šob za običajno sušenje in oblikovanje.

- Nežno osušite lase z brisačo, da odstranite odvečno vodo. Prečesajte lase, da se razvozlaajo.
- Začnite s hitrim začetnim sušenjem. Nastavite sušilec na najbolj primerno nastavitve toplote in hitrosti in po želji oblikujte lase.
- Pritisnite gumb za hladen zrak in oblikujte lase s hladnim zrakom, da dosežete želeni slog za dolgotrajne rezultate.
- Ko je sušenje končano, počakajte, da se aparat ohladi, preden ga shranite. NE zavijte kabla okoli sušilnika. Uporabite praktični obešalni obroč. To preprečuje, da bi se kabel zapletel in predčasno izrabil.

○ SNEMLJIV POKROV IN FILTER

- Odstranljivi pokrov in mrežni filter očistite vsaj enkrat na vsake tri mesece, da podaljšate življenjsko dobo motorja.
- Če želite odstraniti odstranljivi pokrovček, se prepričajte, da je enota izključena, nato obrnite pokrovček v nasprotni smeri urinega kazalca, da ga odklenete, in ga izvlecite iz sušilnika s pritiskom na jezičke.

OPOMBA: Mrežni filter se mora odstraniti s pokrovom, vendar lahko med odstranjevanjem pokrova zdrsne z njega.

- Odstranite odstranljiv pokrov in mrežni filter, da odstranite morebitne ostanke prahu.
- Če želite zamenjati pokrov, poravnajte jezičke na pokrovčku z režami na zadnji strani sušilnika. Potisnite pokrovček na sušilnik in ga obrnite v smeri urinega kazalca, da se zaskoči.

OPOMBA: Vstavite filter v pokrov preden ponovno pritrdite pokrovček na sušilec.

NE UPORABLJAJTE SUŠILNIKA BREZ MREŽNEGA FILTRA.

○ NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE

Ta aparat je opremljen s termostatom, ki lahko izklopi sušilnik ali pa samo izklopi grelnike, če temperatura preseže določeno raven zaradi delno zaprtih odprtih za vstop ali izstop zraka. V primeru, da se aparat med uporabo ustavi ali piha samo hladen zrak, izklopite stikalo in pustite, da se naprava ohladi in se samodejno ponastavi. Med

uporabo NE blokirajte odprtih za zrak. Pri uporabi te naprave v bližini vode (npr. Kopalnice) se priporoča uporaba električne vtičnice, ki je zaščitena s prekinjevalcem toka.

○ VZDRŽEVANJE

Vaša naprava skoraj ne potrebuje vzdrževanja. Mazanje ni potrebno. Ogrevane površine naj bodo čiste in brez prahu, umazanije in laka za lase. Če je potrebno čiščenje, izklopite napravo iz vira napajanja in jo obrišite z vlažno krpo. Če se kabel zvija, ga pred uporabo razrahljajte.

Dodatna navodila za čiščenje

Prah in vlakna je mogoče odstraniti iz odprtih za dovod zraka z majhno ščetko ali sesalnikom. NE dovolite, da med čiščenjem v napravo vstopi vlaga ali dodatna nesnaga. Z brisačo obrišite zunanje dele sušilnika.

POMEMBNO

NIKOLI ne ovijte napajalnega kabla okoli naprave. Vsako vlečenje, zvijanje, močno zlaganje ali upogibanje lahko poškoduje kabel, zlasti na mestu vstopa v napravo, ki lahko uniči kabel in povzroči kratek stik ali drugo okvaro.

Redno preverjajte kabel, NE uporabljajte aparata s prepletenimi, upognjenimi ali kako drugače poškodovanim kablom ali če naprava prejema napajanje nepravilno. Če je kabel poškodovan ali če pride do težav z napajanjem, glejte navodila v razdelku OPOZORILO spodaj.

○ SHRANJEVANJE

Napravo morate odklopiti in pustiti, da se ohladi pred shranjevanjem. NE zvijajte kabla pri vhodu v napravo ali vtičnico. Med shranbo naj kabel ostane ohlapen in ne sme imeti preveč zvitkov ali pregibov. Aparat postavite na varno, suho mesto izven dosega otrok.

Pri uporabi električnih naprav, zlasti kadar so prisotni otroci, je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, ki vključujejo naslednje:

PREBERITE VSA NAVODILA PRED UPORABO.

DRŽITE STRAN OD VODE.

NEVARNOST: Kot pri večini električnih naprav so električni deli električno napajani tudi, ko je stikalo izklopljeno.

Za zmanjšanje tveganja smrti zaradi električnega udara sledite naslednjim navodilom:

1. Vedno ga izklopite takoj po uporabi.
2. NE uporabljajte med kopanjem
3. Naprave NE postavljajte in ne shranjujte na mestu, kjer lahko pade ali pa je lahko povlečena v kad ali korito.
4. NE uporabljajte blizu vode. Ne mečite ali potaplajte naprave v vodo ali katero drugo tekočino.
5. Če naprava pade v vodo, jo takoj izklopite, NE segajte v vodo.
6. Naprave NE uporabljajte s prepletanim, ukrivljenim ali kako drugače poškodovanim kablom.

OPOZORILO: Za zmanjšanje nevarnosti opeklin, požara, električnega udara ali poškodb oseb sledite naslednjim navodilom:

1. Naprave nikoli ne pustite brez nadzora, ko je priključena. Izklopite stikalo in izklopite električni kabel, kadar ga ne uporabljate.
2. Pri uporabi aparata, ki ga uporabljajo otroci ali otroci v bližini ali posamezniki z določenimi motnjami, je potreben natančen nadzor.
3. Kabel in napravo hranite stran od ogrevanih površin.
4. Kabla NE vlecite, zvijajte ali ovijajte okoli naprave.
5. Nikoli ne uporabljajte med spanjem.
6. Nikoli ne vstavljajte predmetov v nobeno odprtino.
7. NE uporabljajte na prostem ali v prostorih, kjer se uporabljajo aerosolni (pršilni) proizvodi ali kjer se daje kisik.
8. Nikoli ne blokirajte odprtih za zrak na napravi ali jih postavljajte na mehko površino, kot je postelja ali kavč, kjer so lahko odprtine za zrak zaprte. V odprtinah za zrak ne puščajte vlaken, las ali podobnega.
9. NE usmerjajte vročega zraka proti očem ali drugim toplotno občutljivim območjem.
10. Priključki se lahko med uporabo segrejejo. Počakajte da se ohladijo, preden rokuje z njimi.
11. Naprave ne odlagajte na nobeno površino med delovanjem.

12. Med uporabo aparata držite lase stran od dovodov zraka.
13. Naprave NE uporabljajte s pretvornikom napetosti.
14. S to napravo NE uporabljajte podaljška.



Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.