

NAVODILA

FONTANA ZA HIŠNE LJUBLJENČKE FLOWY

VSEBINA PAKETA

- Fontana
- Črpalka
- Napajalnik
- Odtočna cev
- 4 × vodni filter
- Senzor (dodatna oprema)

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Prostornina: 1,8 L
- Material: PC
- Mere: 172 × 172 × 165 mm
- Teža: 0,6 kg



NAMESTITEV

Pred namestitvijo

- Iz notranjosti fontane odstranite vso embalažo in predmete.

Namestitev filtra

- Odprite fontano in odstranite predal za filter na pokrovu fontane.
- V predal za filter vstavite enega od priloženih filtrov.
- Zaprite predal.

Namestitev vodne črpalke

- Vodno črpalko vstavite v fontano v bližino označene reže za kabel. Pritisnite jo, da se pritrdi na ohišje.
- Kabel napeljite skozi režo.
- Z drsnikom na vodni črpalki določite pretok vode (označen je z znakoma + in –).

Sestavljanje fontane

- Ko opravite zgornje korake, namestite pokrov na posodo. Prepričajte se, da je vodovodna cev trdno pritrjena na izhod črpalke in da so reže za kabel poravnane.
- Če želite, da voda teče z višjega mesta, vstavite priloženo cev v izhod na vrhu pokrova.

Delovanje

- Napajalni kabel črpalke priključite na napajalnik in ga vključite v električno vtičnico. Fontana mora zdaj začeti črpati vodo.
- Če je vaša različica fontane opremljena s senzorjem gibanja, glejte naslednji razdelek.

Delovanje senzorja gibanja

- Če imate različico fontane s senzorjem gibanja, priključite napajalni kabel črpalke na senzor.
- Senzor pritrdite blizu vodne fontane s priseskom (na zadnji strani senzorja je reža za prisesek) ali s priloženim dvostranskim lepilnim krogcem.
- Senzor vklopi vodno črpalko, ko zazna gibanje v območju 0,1–3 m. Po 30 sekundah se črpalka ponovno izklopi.

VZDRŽEVANJE



- Posodo za vodo očistite vsaka dva tedna oz. pogosteje, če to zahtevajo kakovost vode in navade vašega ljubljénčka. Pri čiščenju posode zamenjajte tudi vodni filter.
- Med vzdrževanjem vodno črpalko vedno izključite iz električnega omrežja.
- Posodo za vodo očistite z navadno tekočo vodo. Za zaščito zdravja vašega hišnega ljubljénčka ne uporabljajte mila ali kakršnih koli detergentov.
- Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih materialov.

OPOZORILA

- Med vzdrževanjem vodno črpalko vedno izključite iz električnega omrežja.
- Ne vlecite za kabel, ko izklapljate fontano iz omrežja.
- Posode ne napolnite do vrha. Optimalen nivo vode določite s pomočjo oznak ob strani posode za vodo.

- Vodne črpalke nikoli ne uporabljajte zunaj vode. Pred vklopom črpalke vedno napolnite posodo.
- Preprečite, da bi vaš hišni ljubljencek žvečil kable.
- Napajalnik ne sme priti v stik z vodo.



 	<p>Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO. Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjen je preprečevanju neprimerne odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.</p>
--	--