

NAVODILA

BREŽIČNE SLUŠALKE DAEDOX

VSEBINA PAKETA

- Brežične slušalke
- Micro-USB polnilni kabel
- Polnilna škatlica
- Navodila za uporabo

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Nazivna napetost: 5 V
- Zmogljivost baterije slušalke: 38 mAh
- Zmogljivost baterije polnilne škatlice: 260 mAh
- Čas delovanja: 2,5 h
- Čas polnjenja slušalk: 40 min
- Čas polnjenja polnilne škatlice: 2 h
- Bluetooth doseg: 10 m
- Različica Bluetooth: 5.1
- Vodoodpornost: IPX4



POLNJENJE

- Za polnjenje polnilne škatlice, priključite en konec Micro-USB kabla v priključek na polnilni škatlici, drugi konec kabla pa v polnilnik ali USB izhod vašega računalnika.
- Na LCD zaslonu se prikaže status polnjenja. Polnilna škatlica je popolnoma napolnjena, ko število doseže 100 %.
- Slušalke polnite tako, da jih vstavite v polnilno škatlico.
- Na LCD zaslonu se prikaže znak, da se slušalke uspešno polnijo. Ko so slušalke popolnoma napolnjene, se zaslon izklopi.
- Slušalke pred prvo uporabo popolnoma napolnite.

UPORABA

○ VKLOP IN IZKLOP SLUŠALK

- Slušalke se samodejno vklopijo, ko jih vzamete iz polnilne škatlice, in se samodejno izklopijo, ko jih znova vstavite.
- Slušalko lahko vklopite ali izklopite tudi tako, da držite gumb na slušalki 3 sekunde.

○ SEZNANJANJE

- Če želite seznaniti slušalke s telefonom ali drugo napravo, jih vklopite in v vaši napravi odprite nastavitve Bluetooth. Poiščite slušalke (ime: S6) in se povežite z njimi. Ko je povezovanje uspešno, boste iz slušalk zaslišali zvočni signal. Zdaj so pripravljene za uporabo.
- Ko so enkrat seznanjene, se slušalke samodejno povežejo s telefonom, ko je vklopljen Bluetooth.

- Slušalki lahko tudi neodvisno povežete s svojo pametno napravo. Če želite z napravo povezati samo eno slušalko, preprosto vklopite eno slušalko, drugo pa pustite izklopljeno.

○ FUNKCIJE

- Enkrat pritisnite gumb na katerikoli slušalki, da ustavite ali predvajate glasbo.
- Držite gumb na desni slušalki 2 sekundi, da predvajate naslednjo skladbo, ali držite gumb na levi slušalki 2 sekundi, da predvajate prejšnjo skladbo.
- Dvakrat pritisnite gumb na levi slušalki, da povečate glasnost, ali dvakrat pritisnite gumb na desni slušalki, da jo zmanjšate.
- Ko prejmete dohodni klic, pritisnite gumb na katerikoli slušalki, da se oglasite. Ponovno pritisnite gumb, da prekinete klic.
- Držite gumb na katerikoli slušalki 2 sekundi, da zavrnete dohodni klic.
- Trikrat pritisnite gumb na levi slušalki, da opravite zadnji klic v zgodovini telefonskih klicev.
- Trikrat pritisnite gumb na desni slušalki, da aktivirate glasovnega pomočnika v vaši pametni napravi (za delovanje mora biti aktiviran).
- Ko raven napoljenosti baterije pade pod 10 %, bodo slušalke vsakih 30 sekund predvajale opozorilni zvok.
- Za prikaz ure na LCD zaslonu polnilne škatlice pritisnite katerikoli gumb na strani škatlice.
- Če želite nastaviti uro, pritisnite spodnji gumb na strani polnilne škatlice, da izberete ure. Ko število začne utripati, ga z zgornjim gumbom nastavite na željeno vrednost. Ponovno pritisnite spodnji gumb, da izberete minute in ponovite postopek. Ponovno pritisnite spodnji gumb. Ura je zdaj nastavljena.


OPOZORILA

- Glasne glasbe ne poslušajte predolgo. To lahko poškoduje sluh.
- Med uporabo slušalk bodite pozorni na okolico.
- Slušalke in polnilno škatlico popolnoma napolnite po daljšem obdobju neuporabe.
- Izdelek uporabljajte samo za njegov predviden namen.
- Ne izpostavljajte vročini, odprtemu ognju, vlagi ali vodi.
- Za polnjenje uporabljajte samo priloženi polnilni kabel.
- Ne razstavljajte in ne spreminjajte izdelka na kakršenkoli način.
- Ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam (-10–55 °C)
- Slušalke vedno shranjujte v polnilni škatlici.
- Slušalke čistite samo z mehko in suho krpo.
- Ni primerno za otroke.

GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DFVU d.o.o. družba za posredništvo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa na elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.



	Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEE0. Simbol OEE0 je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEE0). Namenjena je preprečevanju neprimernega odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.
---	--

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.