

NAVODILA ZA UPORABO

LED PROJEKCIJSKA BUDILKA

VSEBINA PAKETA

- Projekcijska budilka
- USB kabel
- Navodila za uporabo

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Material: ABS
- Teža: približno 188 g
- Barva: Črna/Bela
- Velikost: približno 9 × 9 × 10,5 cm
- Napajanje (baterije): 3 AAA baterije (niso priložene)
- Vhodna napetost: DC 5 V

FUNKCIJE IN SESTAVNI DELI

- LCD prikazovalnik časa
- Budilka in 10 minutni dremež
- Govor: sporoči trenutni čas
- Modra osvetlitev
- Pisk ob vsaki polni uri (Chime 1) ali pisk vsako polno uro med 7.00 in 21.00 (Chime 2).
- Več načinov bujenja
- Projekcija ure na steno/strop
- Prikaz temperature okolja



- (1) 12/24 urni način, spreminjanje ure (HR)
- (2) Spreminjanje minut (MIN), zvok (SOUND)
- (3) Govor ON/OFF (vklop/izklop)
- (4) Gumb za izbor načina (MODE)
- (5) Prostor za baterije
- (6) Pisk vsako polno uro med 7.00 in 21.00 (CHM2)
- (7) Pisk vsako polno uro (CHM1)
- (8) Ikona budilke (ALM)
- (9) Prikaz temperature
- (10) Zgornji gumb in projektor ure
- (11) Ikona vklopljenega dremeža
- (12) Prikaz časa

NAVODILA ZA UPORABO

○ NAMESTITEV BATERIJE

Odstranite pokrovček prostora za baterije in vstavite 3 baterije tipa AAA. Bodite pozorni, da so baterije vstavljene v skladu s pravilno polarnostjo (+ in -).



○ AC ADAPTER

Budilka ima vgrajen 5 V DC vhod. Priloženi USB kabel povežite z računalnikom ali AC/DC adapterjem, ki ustreza navedeni napetosti in ga vstavite v budilko (kot prikazano na sliki spodaj).



○ PROJEKCIJA URE

Ob pritisku na zgornji gumb v kateremkoli načinu vam budilka govorno sporoči čas, osvetlil LCD zaslon ter projicira trenutni čas na izbrano površino za približno 5 sekund.

○ NAČINI DELOVANJA

V običajnem načinu pritisnite gumb MODE in izberite potreben način, v slednjem zaporedju: Običajni → Nastavitev časa → Nastavitev budilke → Budilka in pisk ob polni uri ON/OFF (vklop/izklop).

Nastavitev časa

V običajnem načinu enkrat pritisnite gumb MODE za vstop v način nastavitve časa. V tem načinu lahko pritisnete gumb MIN/SOUND za nastavitev minut in gumb HR za nastavitev ur.

Nastavitev budilke

V običajnem načinu dvakrat pritisnite gumb MODE za vstop v način nastavitve budilke. V tem načinu lahko pritisnete gumb MIN/SOUND za nastavitev minut in gumb HR za nastavitev ur budilke.

Izklop in vklop funkcij budilke in piskanja ob polni uri

V običajnem načinu trikrat pritisnite gumb MODE za vstop v način za vklop in izklop funkcij. Pritisnite gumb MIN/SOUND za vklop/izklop budilke.

Pritisnite gumb HR za vklop piskanja ob polni uri, v slednjem zaporedju: Ob vsaki polni uri → Ob polnih urah med 7.00 in 21.00 → Izklop

○ MENJAVA MED °C IN °F

Držite gumb HR za 2 sekundi za menjavo med °C in °F.

○ GOVOR

Premaknite stikalo TALKING ON/OFF za vklop/izklop funkcije govora.


VARNOSTNA OPOZORILA

- Izdelek čistite samo z rahlo vlažno krpo in nežnim detergentom brez alkohola.
- Izogibajte se temu, da vam izdelek pada po tleh. Prav tako ga ne postavite na mesto kjer obstaja nevarnost padca.
- Izdelka nikoli ne potaplajte v vodo. To lahko povzroči električni šok in trajno poškoduje izdelek.
- Izdelka ne izpostavljajte izjemnim silam, tresenju ali nihanjem v temperaturi ali vlagi.
- Ne posegajte v elektronske komponente v notranjosti izdelka.
- Ne mešajte novih in starih baterij ali baterij različnih vrst
- Za napajanje izdelka ne uporabljajte polnilnih baterij.
- Če boste izdelek ugasnjen hranili več časa, odstranite baterije.
- LCD zaslona ne praskajte z ostrimi predmeti.

GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DFVU d.o.o. družba za posredništvo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa na elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.



	Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO. Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je preprečevanju neprimerne odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.
---	--

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Opadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.