

NAVODILA ZA UPORABO

ELEKTRIČNA PILICA ZA NOHTE

KOMPONENTE

Električna pilica

10x zamenljive šobe

2x odstranjevalec suhe kože

5x brusilni papir

Pilica za nohte



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Naprava za delovanje potrebuje 2x AA bateriji (nista priloženi).

NAMESTITEV

Zgornji del električne pilice zavrtite v desno in potegnite ven. Vstavite dve bateriji in ponovno zaprite in zavrtite v levo.

Šobe za brušenje enostavno vstavite v majhno odprtino na vrhu naprave. Šobo zamenjate tako, da jo enostavno izpulite ven in zamenjate z drugo šobo.

ENOSTAVNA UPORABA Z ENIM GUMBOM

Napravo uporabljate tako da pritisnete in pridržite (vijolično) tipko na glavi naprave. S prenehanjem pritiska na tipko se bo naprava zaustavila.

POMEMBNO

- Ne uporabljajte novih in rabljenih baterij istočasno
- Ta izdelek ne uporabljajte v bližini vode ali vnetljivih snovi, z mokrimi rokami ali telesom ali v stiku z vodo
- Očistite napravo z vlažno krpo
- Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih izdelkov
- Ne potopite v tekočino
- Če naprave ne uporabljate dlje časa, odstranite baterijo
- Baterij ne izpostavljajte visoki temperaturi ali neposredni sončni svetlobi
- Shranjujte v suhem prostoru brez prahu

- Prosimo, upoštevajte okoljske predpise, ki veljajo za recikliranje

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljenih EEO.