

NAVODILA ZA UPORABO

INTERAKTIVNI SPREHAJALEC ZA OTROKE JOYSTRIDE

VSEBINA PAKETA

- Glavna plošča sprehalca
- Ročaj sprehalca
- 2 nogi sprehalca
- Igralni telefon
- Piši-briši tabla
- Mini glasbeni klavir
- Utež (plastenka za vodo)
- Velik vijak

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Napajanje: 2 AA bateriji (nista priloženi)
- Material: ABS, PP
- Dimenzije: 42 × 34 × 45 cm
- Teža: 1,5 kg



KOMPONENTE



1. Glavna plošča
2. Telefon
3. Risalna tabla
4. Mini klavir
5. Noge z neдрsečimi kolesci
6. Ročaj
7. Utež
8. Vijak

SESTAVLJANJE



1. Namestite podporni nogi sprehalca v luknji na zadnji strani glavne plošče. Prepričajte se, da sta luknji na vrhu nogic poravnani z luknjama na vrhu glavne plošče.

OPOMBA: Pri sestavljanju je potrebno najprej namestiti noge, šele potem namestite ročaj.



2. Ročaj vstavite v dve luknji na vrhu glavne plošče. Potisnite ročaj v notranjost lukenj, dokler se ne zaskoči na svoje mesto. Prepričajte se, da so se noge in ročaj varno zasidrili na svoje mesto.



3. Napolnite utež (plastenko) z vodo in jo namestite na zadnjo stran glavne plošče, da bi pomagala stabilizirati izdelek. Utež pritrdite na ploščo s priloženim velikim vijakom.



4. Dodatke (igralni telefon, klavir in risalno tablo) pritrdite na ustrezne položaje ali jih po želji odstranite.

OPOMBE:

- Preden pritrdite mini klavir, s križnim izvijačem odprite predalček za baterije na zadnji strani klavirja in namestite 2 bateriji AA. Upoštevajte polarnost. Ko sta bateriji nameščeni, zaprite predalček in privijte vijak. Potisnite gumb na zadnji strani klavirja v položaj ON ali OFF, da napravo vklopite ali izklopite.
- Pred prvo uporabo z risalne table odstranite zaščitno papirnato folijo. Za risanje po plošči uporabljajte samo priloženo pisalo. Risbe izbrišete tako, da potisnete drsni gumb levo/desno.



5. Prilagodite hitrost vrtenja kolesc tako, da privijete ali odvijete vijake na kolescih.

OPOZORILA

- Ni primerno za otroke, mlajše od 6 mesecev. Nevarnost zadušitve zaradi majhnih delcev.

- Uporaba samo pod nadzorom odrasle osebe.
- Poskrbite, da voda ne pride v stik z baterijami.
- Ko izdelka ne uporabljate, ga izklopite in vzemite ven baterije.
- Izdelka ne razstavljajte in ne spreminjajte na noben način.

GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DFVU, d. o. o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa na elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 12 mesecev od datuma prevzema.



	<p>Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO. Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjen je preprečevanju neprimerne odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------