

## NAVODILA

### PROJEKCIJSKA SVETILKA MAGIFLASH

#### VSEBINA PAKETA

- Svetilka
- 3 × projekcijski diapozitiv

#### TEHNIČNE LASTNOSTI

- Velikost: 3,5 × 13,5 cm
- Material: ABS
- Napajanje: 2 × baterija AA 1,5 V (ni priloženo)



#### SESTAVNI DELI



1. Kolesce za prilagajanje izostritve
2. Diapozitiv
3. Gumb za vklop/izklop
4. Predalček za baterije

#### UPORABA

- Odvijte vijak in odprite predalček za baterije. Vstavite 2 standardni bateriji AA 1,5 V, pazite na polariteto. Zaprite predalček in privijte vijak.
- Enega od projekcijskih diapozitivov vstavite v režo na igrači. Diapozitiv se mora tesno prilegati in se mora zaskočiti v pravilnem položaju. Diapozitiv zamenjate tako, da sledite navodilom v tem razdelku.
- Luč vklopite z gumbom za vklop/izklop na strani svetilke. Izklopite jo z istim gumbom.
- Svetilko usmerite proti ravni površini in obračajte kolesce za prilagajanje izostritve v levo ali desno, dokler ni slika jasno vidna na površini.

- Projekcijski diapozitiv obrnite v levo ali desno, da projicirate različne slike.

#### OPOZORILA

- Ni primerno za otroke, mlajše od 3 let.
- Vsebuje majhne dele! Nevarnost zadušitve.
- Ne glejte naravnost v luč. To lahko povzroči poškodbe oči.
- Ne usmerjajte luči v ljudi ali živali. Tudi to lahko povzroči poškodbe oči.
- Odstranite baterije, ko izdelka ne uporabljate.

