

NAVODILA

SET ZA CVETLIČNE DEKORACIJE TORT IN PECIVA

VSEBINA PAKETA

- Dresirna vrečka
- 7 × cvetličnih nastavkov (12 v 27-delnem setu)
- 2 × spojnik
- Čistilna krtačka
- 10 × dodatnih dresirnih vrečk (samo v 27-delnem setu)

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Material: silikon, kovina, plastika



SESTAVNI DELI



1. Cvetlični nastavki
2. Nastavka za ustvarjanje listov
3. Čistilna krtačka
4. Spojnik za krašenje s tribarvno kremo
5. Univerzalni spojnik
6. Dresirna vrečka

UPORABA

- Odrežite 2,5 cm vrečke pri šobi spredaj.
- Odvijte obroček na spojniku in spojnik vstavite v vrečko.
- Nastavek nastavite na spojnik iz zunanje strani. Privijte obroček tako, da drži spojnik na mestu.
- Nastavek lahko uporabite tudi brez spojnika. Samo vstavite ga v vrečko, tako da spodaj gleda ven.
- Lahko uporabite tudi spojnik za krašenje s tribarvno kremo.

- Odvijte obroček na spojniku (4), ga razstavite in vsak del vstavite v svojo dresirno vrečko. (Potrebovali boste dodatne vrečke, razen če imate 27-delni set, ki že vsebuje dodatne vrečke)
- Delčke spojnika sestavite skupaj. Na delih so napisane številke, da se lažje ujemajo.
- Nastavite cvetlični nastavek na spojnik in ga privijte z obročkom. Vrečko napolnite s kremo.
- Nastavek je sedaj pripravljen na uporabo.

VZDRŽEVANJE

- Ko končate z dekoracijo tortic in peciva izpraznite vrečko in razstavite set za dekoracijo ter ga očistite.
- Vrečko lahko očistite v pomivalnem stroju.
- Očistite po vsaki uporabi.

GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DFVU, d. o. o. družba za posredništvo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa na elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.

