

NAVODILA

ZUNANJI LED PROJEKTOR HOLIDAYRHAPSODY

VSEBINA PAKETA

- LED projektor s kablom
- USB adapter
- Plastičen količek
- Plastičen podstavek
- 12 sličic

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Moč: 7,5 W
- Napetost: 5 V
- Napajanje: USB kabel
- Material: ABS
- Mere: 16 × 20 × 23 cm



SESTAVNI DELI



- (1) Držalo za sličice
- (2) Sličice
- (3) Vklop/izklop stikalo za motorček
- (4) Vklop/izklop stikalo za luč
- (5) LED projektor
- (6) Plastičen količek
- (7) Zatezni gumb
- (8) Plastičen podstavek
- (9) USB adapter

NAMESTITEV IN UPORABA

- Izberite mesto za postavitev vašega HolidayRhapsody LED projektorja. Upoštevajte, da med projektorjem in površino, kjer bo projekcija prikazana, ne sme biti nobenih vizualnih ovir.
- Odločite se, ali želite uporabiti plastičen količek ali podstavek, da zagotovite največjo stabilnost projektorja.
- Če so tla mehka, priporočamo, da uporabite plastičen količek, če so tla trda in ravna, pa plastičen podstavek.
- Če uporabljate plastičen podstavek, preprosto potisnite spodnji del projektorja v luknjo na sredini podstavka. Če uporabljate plastičen količek, potisnite spodnji del projektorja v luknjo na vrhu količka.
- Projektor nastavite na zeleno mesto in malo odvijte zatezni gumb, da prilagodite kot projektorja. Prepričajte se, da je projektor usmerjen neposredno na površino, kjer želite, da se projekcija prikaže. Privijte gumb, da se projektor ne bo premikal.
- Kabel projektorja povežite s priloženim USB adapterjem in ga priključite v vtičnico ali podaljšek.
- Izberite eno od 12 različnih sličic in jo previdno natakните v držalo.
- Držalo s sličico vstavite v režo na strani projektorja.

- Pritisnite stikalo za vklop/izklop luči (4), da vklopite luč projektorja. Projekcija mora zdaj postati vidna.
- Če želite vklopiti premikanje sličic, pritisnite stikalo za vklop/izklop motorja (3).
- Če želite napravo izklopiti, preprosto znova pritisnite oba stikala za vklop/izklop.

OPOZORILA

- Izdelka ne potaplajte v vodo.
- Naprave nikoli ne priključite ali izključite z mokrimi rokami.
- Projektorja ne uporabljajte, če je kabel ali adapter poškodovan.
- Ne usmerjajte v oči ali obraz.
- Ne poskušajte odpirati ohišja ali zamenjati žarnice naprave.
- Vedno izkjučite napravo med nevihto ali kadar je ne uporabljate.
- Uporabljajte samo priloženi USB adapter.
- Ne razstavljajte in ne spreminjajte na noben način.
- Hranite ločeno od otrok in hišnih ljubljencev.

GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DFVU d.o.o. družba za posredništvo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa na elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.



	<p>Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO. Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je preprečevanju neprimerne odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.</p>
--	---

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Opadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.