

UPRAVLJANJE Z URO

Pritisnite tipko A za osvetlitev zaslona. Po treh sekundah se osvetlitev avtomatično izklopi.

S tipko C preklapljate med načini:

- prikaz časa
- štoparica [ST]
- nastavitev alarma [AL]
- nastavitev časa



ŠTOPARICA

Pritisnite tipko c za način štoparica [ST]:

- S tipko B pričnete z merjenjem časa. Ponovni pritisk bo prekinil merjenje časa.
- Pritisnite D za ponastavitev.
- Če med merjenjem časa pritisnete tipko D boste zaustavili merjenje. Za nadaljevanje ponovno pritisnite tipko B.

NASTAVITEV ALARMA

Medtem, ko je ura nastavljena na osnovni prikaz časa dvakrat pritisnite tipko C, oz. dokler se na prikazu ne pojavi [AL]. S tipko B boste nastavili način zvonjenja (ALM, SIG, oba ali nič od navedenega).

Pritisnite tipko D za nastavljanje časa in nato pritiskajte ali pridržite tipko B, dokler ne nastavite željeni čas. S tipko D potrdite željeni čas.

Pri nastavljanju alarma bodite pozorni na način prikaza časa. V kolikor imate nastavljen 12-urni prikaz časa, se vam bo na levi strani zaslona prikazala črka P za popoldanski čas, za dopoldanski čas bo to polje ostalo prazno.

NASTAVITEV ČASA IN DATUMA

V kolikor imate nastavljen osnovni prikaz časa za nastavljanje časa in datuma trikrat pritisnite tipko C oz. vse dokler na zaslonu ne utripa števec sekund. S pritiskom na tipko B nastavite odštevalnik sekund na nič.

- Pritisnite D in z B nastavite uro. Z nastavljanjem ure preklapljate tudi med 12- [AM/PM] in 24-urnim [H] načinom
- Pritisnite D in z B nastavite minute.
- Pritisnite D in z B nastavite mesec.
- Pritisnite D in z B nastavite dan.
- Pritisnite C za izhod.

Garancija

Garancija velja 12 mesecev in jo lahko uveljavljate pri prodajalcu (nas). Kliknite naš logotip na dnu in nas kontaktirajte preko e-poštnega naslova. Za uveljavljanje garancije pripišite številko računa ter datum nakupa.

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.