

## NAVODILA ZA UPORABO

### BREŽIČNE SLUŠALKE YMIRON

#### KOMPONENTE

Brezžične slušalke Ymiron

USB kabel za polnjenje

#### TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Frekvenca: 2.40 GHz – 2.48 GHz
- Podpira protokole A2DP v1.2, AVRCP v1.0, HSP v1.5, HSF, Bluetooth
- Jakost:  $\leq 4$  dBm
- Domet:  $\leq 10$  m
- Frekvenčni razpon 20 Hz – 20 KHz
- Vgrajen mikrofون
- Podpora MicroSD / TF kartici
- Čas napajanja: 2 do 2,5 ure
- Stanje pripravljenosti: do 360 ur
- Delovna temperatura:  $-20$  °C –  $55$  °C
- Vgrajena litij-ionska baterija, DC 3.7 V

#### LASTNOSTI

- Brezžična Bluetooth povezava s pametnimi napravami, računalniki in TV-ji, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth.
- Upogljiv dizajn
- Dvosmerni govor
- Podpora standardnim formatom MP3, WMA, WAV, ipd.

#### POLNENJE

S pomočjo priloženega USB kabla polnite slušalke na napravah z USB vhodi.

POMEMBNO: Pri prvem polnjenju slušalke polnite 4 ure. Kasneje nikoli ne polnite baterije prekomerno! S polnjenjem prenehajte potem, ko ugasne rdeča indikatorska luč. Vsako polnjenje zadostuje do 10 ur poslušanja ob srednji jakosti.



#### INDIKATORSKA LUČ

Pri polnjenju se bo indikatorska luč obarvala rdeče. Ko so slušalke napolnjene bo indikatorska luč ugasnila.

Pred povezavo bo led indikatorska luč utripala modro in zeleno.

Ko vzpostavite povezavo se obarva zeleno

## POVEZOVANJE

Ob povezovanju slušalk z drugo napravo poskrbite, da sta obe napravi blizu. Prižgite slušalke (tipka ON/OFF). V vaši pametni napravi oz. napravi, ki podpira Bluetooth omogočite povezavo in med razpoložljivimi napravami poiščite LPT660.

Ob uspešni povezavi vam bo naprava javila »Bluetooth device is connected successfully«, LED indikatorska luč pa bo obarvana zeleno.



## UPORABA

Ko sta napravi povezani lahko izbirate glasbo iz vaše pametne naprave. Za reguliranje glasnosti lahko uporabljate tudi tipki Volume na slušalkah. S tipko Play/Stop/Answer Call ustavite ali sprožite predvajanje vsebin, ob klicu pa lahko sprejmete ali prekinete klic.

S kratkim pritiskom na tipki Vol+ in Vol- izbirate med glasbenimi datotekami oz. po seznamu predvajanja-Z dolgim pritiskom na isti tipki pa povečujete oz. zmanjšujete glasnost.

Za poslušanje FM frekvenc pritisnite in pridržite tipko M/EQ. V načinu FM pritisnite Play/Stop za samodejno skeniranje frekvenc. S kratkim pritiskom na Vol+ in Vol- izbirate med frekvencami. Za preklop nazaj v Bluetooth način zopet pritisnite in pridržite tipko M/EQ.

Za poslušanje vsebin iz MicroSD / TF kartice enostavno vstavite kartico v režo in z že omenjenimi tipkami izbirate med vsebinami.

- Ob prvem polnjenju polnite slušalke vsaj 4 ure
- Pri kasnejših polnjenjih se izogibajte prekomernemu polnjenju – s polnjenjem prenehajte potem, ko ugasne rdeča indikatorska luč
- Za daljšo življenjsko dobo baterije po vsaki uporabi slušalke ugasnite
- Če slušalk niste uporabljali daljše časovno obdobje jih pred uporabo napolnite
- Ta izdelek ne uporabljajte v bližini vode ali vnetljivih snovi, z mokrimi rokami ali telesom ali v stiku z vodo
- Napravo čistite s suho krpo
- Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih čistil
- Ne potopite v tekočino
- Shranjujte v suhem prostoru brez prahu
- Prosimo, upoštevajte okoljske predpise, ki veljajo za recikliranje

---

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.

## POMEMBNO