

NAVODILA

DLETO ZA LES MASTERCRAFTER

VSEBINA PAKETA

- Dleto
- Ključ
- Fleksibilna pogonska gred
- 5 nastavkov

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Velikost: 28 × 160 mm
- Material: Jeklo, ABS



UPORABA

- Dleto za les deluje le če ga povežete z vašim električnim vrtalnikom (ni priložen).
- En konec gredi vstavite v konektor dleta.
- Odvijte vijak na dletu in vstavite enega od nastavkov v režo. S priloženim ključem privijte vijak, da pritrдите nastavek.
- Drugi konec gredi pritrđite na električni vrtalnik tako kot kateri koli sveder. Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik vašega električnega vrtalnika.

OPOZORILA

- Izdelek uporabljajte samo za njegov predviden namen.
- Ne razstavljajte in ne spreminjajte izdelka na kakršenkoli način.
- Hranite stran od vročine in vlage.
- Ni primerno za otroke, mlajše od 3 let. Vsebuje majhne dele.
- Prepričajte se, da orodje uporabljate samo v dobro osvetljenem in varnem okolju.
- Uporabljajte zaščitno opremo, kot so rokavice in zaščita za oči.