

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

СВЕТЛИНА ЗА КОЛЕЛО 4-В-1 ВІКЕРРО

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКА

- Светлина за колело 4-в-1
- Микро USB кабел
- Основа за поставяне
- Клаксон

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Крушки: 2 × XM-L T6 флуоресцентни крушки
- Яркост: 400 lm
- Силен / слаб / мигащ режим на светлина
- Сила на клаксона: 130 dB
- Капацитет на батерията: 4000 mAh литиевойонна батерия
- Време за зареждане: 5 ч.
- Електрически заряд: 0,8 A
- Материал: ABS, PS, силикагел
- Размер: 11,5 × 5,5 × 5 см
- Коефициент на водоустойчивост: IPX-3



КОМПОНЕНТИ



- (1) Държач за телефон
- (2) Бързо отхлабване от колелото
- (3) LED светлини
- (4) Високоговорител на клаксона
- (5) Основа за поставяне
- (6) Бутон на клаксона (с гумена лента за стягане)
- (7) Захранващ USB порт
- (8) USB порт за зареждане
- (9) Бутон за включване-изключване на светлината

ПОСТАВЯНЕ

- Първо, отвийте с отвертка основата за поставяне и решете къде искате да поставите светлината за колело 4-в-1.



- Поставете гнездото на кормилото (уверете се, че са поставени гумичките против приплъзване в гнездото) и след това затегнете с отвертка.
- Плъзнете светлината за колело 4-в-1 в основата и се насладете на продукта.
- За да премахнете светлината, натиснете бутона за бързо освобождаване и след това плъзнете в противоположната страна.
- Бутона за клаксона също трябва да бъде затегнат към кормилото, с гумената лента, която е част от клаксона.
- Батерията на продукта е от части заредена когато пристигне, но е препоръчително да я оставите да се зарежда 5 часа преди да я използвате.

ФУНКЦИИ И КАК ДА ГИ ИЗПОЛЗВАТЕ

○ СВЕТЛИНА НА КОЛЕЛОТО

- Има различни режими на светлината: Ярка светлина, лека светлина и премигваща светлина.
- Натиснете белия бутон (по. 9) веднъж за да включите ярка светлина.
- Ако натиснете бутона отново ще се включи лека светлина.
- Натискайки бутона още веднъж, вие ще преминете към премигващ режим.
- Натиснете бутона отново за да изключите светлината.
- Накратко, натискането на белия бутон променя различните режими.

○ ДЪРЖАЧ ЗА ТЕЛЕФОН

- Държача за телефон е най-горната част на Светлината за колело VikePro 4-в-1 (по. 1).
- Плъзнете телефона и карайте колелото си без притеснения, че той може да падне.
- Може да държи телефони във всякакви размери, от 4" (10,2 см) до 6.3" (16 см).

○ КЛАКСОН

- Говорителя на клаксона се намира в долната част на продукта (по. 4).
- Надуйте клаксона чрез натискането на клаксон бутона (по. 6).
- Има 5 различни звука на клаксон.
- За да промените звука на клаксона натиснете и задръжте клаксон бутона за четири секунди.

- Затегнете бутона на клаксона за кормилото чрез гумената лента за затягане

○ СТАНЦИЯ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

- Продукта включва батерия за зареждане с капацитет 4000 mAh.
- USB и микро USB портовете се намират под хранящия бутон, зад гуменото уплътнение.
- За да заредите батерията, свържете я (по. 8) със зарядно с включения микро USB кабел.
- За да заредите телефона си чрез зарядната станция, включете кабела за зареждане в батерията (по. 7) и телефона ще започне да се зарежда автоматично.
- Ако заряда на станцията е под 30% тя няма да зареди телефона ви, а по-скоро ще запази енергията за други действия.

ВАЖНО

- Внимавайте на пътя когато използвате продукта на колело.
- Винаги включвайте светлината, когато използвате продукта на колело през нощта.
- Водоустойчивостта е достатъчна за дъждовни условия. Не потапяйте напълно във вода.
- Проверете дали продукта е добре захванат за колелото преди да го използвате.
- Плъзнете продукта върху основата докато не чуете кликване, за да се уверите, че е безопасно закрепено на колелото ви.
- Не използвайте телефона си по време на каране на колело за да избегнете инциденти.

- Използвайте само предоставеният USB кабел за зареждане за да избегнете щети, както и за най-оптимално представяне.
- Неправилната употреба ще наруши гаранцията.
- Това устройство не съдържа компоненти, които могат да бъдат поправени от потребителя. Не разглобявайте.
- Изключете продукта, когато не го използвате.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengesh, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.

